Panasonic®



取扱説明書

操作の前に、別冊の「準備編」をよくお読みのうえ、接続と設定をしてください。 詳しいもくじは、2~3ページをご覧ください。

ワンタッチダビン

つの番組だけなら

43 44

VD-Rに高速ダビングするには

36

35

38 38

34

16 «-ÿ

録 りためた映像

)-Rを他の でも再生するには

いろいろな番組をまとめて 録画も保存も 簡単、便利に!

いろいろ使えて 楽しそう!

保証書別添付

上手に使って上手に節電

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全 上のご注意」(『全音4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。
- ■お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときに お読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

本機の機能向上などのサポートを受ける場合に必要ですので、ユーザ 一登録をお願いいたします。インターネットまたは郵送での登録が可 能です。詳しくは、同梱の「ユーザー登録カード」をご覧ください。

DVD関連情報は、パナソニック ホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/dvd/















もくじ

部分消去から、 オリジナル映像づくりまで





文字入力33

録りためた映像を



残す

_,,	辒
_,,	巡
ァ	쁻
オ	'n
ゅ	た
<u>'</u> "	番
_,	絈
ァ	
才	ヒ
カ	デ
ヹ	オ
_	<u>:</u>
フ	æ
יכ	ダ
Ġ	ー
ゲ	シ
<u></u>	ブ
	\prec
ン	複
グ	劐
á	3
2	す
၃	る
:	:
●ビデオやビデオカメラからダビングする2	録画した番組(ビデオ)をダビング(複製)する…3/

●写真を複製(ダビング)する………40

●名前をつける	●誤消去防止(プ
	ノロテクト)を設定する
: 27	 27

| 写真を編集する32 プレイリストを作成・再生・編集する…30編集する2)録画した番組(タイトル)を編集する (プログラムナビ)/チャプターを再生・

ふれがちな…

再生できるようにする DVD-Rを他のプレーヤーでも 「ファイナライズ」など…

便利機能

●ディスクやカードの内容をすべて消去する/ ●DVD-Rを他の機器で再生できるようにする)番組 (タイトル) やプレイリストをすべて |初期設定を変える4 ディスクやカードを初期化する (ファイナライズ) …………… 消去する (全番組消去)42 (フォーマット)42

もし困ったとき



必要なとき

)用語解説

● ロラーメッ ユーブ	Q&A(よくあるご質問)49	●主な仕様4 ●さく:	●お手入れ・ディスクやカードの取扱い…4 ●保証	用語解説46 ●故障.
		●さくいん裏表紙	●保証とアフターサービス54	●故障かな?······51

●安全上のご注意 ……………4

)HDDと本機で使えるディスク・カード…6 デジタル放送のお知らせ …………8

●各部のはたらき ……………

: 10 Ň

)リモコンモード/時刻合わせ …………

●HDDの取扱い ·······9

|別売品のご紹介||………………8

ご確認を

録る

確認

見る /聞く

作る

残す

便利 機能

故障 かな!?

さあ使おう!

録る

すぐ録画

タイムワープ15	追っかけ再生/同時録画再生/	デジタル放送などと連動して録画する…15	ぴったり録画/終了時刻予約録画4	録画モード(画質と録画時間)13	●録画する2
----------	----------------	----------------------	------------------	------------------	--------

番組を選んで、

予約録画

●番組表(テレビ番組ガイド)を使って予約録画

)番組表を使わずに予約録画…… 18 16

予約の確認・変更・取消し……

19

いこな



●ディスクの再生方法を設定する……26

写真の情報を見る……………25

写真再生中の便利な使い方……

見る/聞く

▶カードを再生する	操作の状態を確認する	MP3を再生する	音声を切り換える	ビデオ再生中の簡単な編集	再生中の便利な使い方)HDDやディスクを再生する	
:	:	:	:	:	:	:	
24	23	23	22	22	21	20	

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じ る危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明し ています。

この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される」 内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する可 能性が想定される上内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

この絵表示は、気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

警告

電源コードについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない




傷んだまま使用すると、火災・感 電・ショートの原因になります。

■コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定 格を超える使い方や、交流 100 V以外での使用はし ない





たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になり ます。

ぬれ手禁止

電源プラグのほこり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると、湿 気等で絶縁不良となり、火災の原 因になります。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- ●長期間使わないときは、電源プ ラグを抜いてください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使わないでください。

雷について

雷が鳴ったら、本機や電源プ ラグ、アンテナ線に触れない







感電の原因になります。

ご使用について

内部に金属物を入れたり、 水などの液体をかけたり ぬらしたりしない



ショートや発熱によ り、火災・感電の原因 になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容 器や金属物を置かないでください。
- ●特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。

●内部の点検や修理は、販売店に ご依頼ください。

メモリーカードは、乳幼児の 手の届くところに置かない



- ●誤って飲み込むと身体 に悪影響を及ぼします。
- 万一、飲み込んだと思われるときは、 すぐに医師にご相談ください。

もし異常が起こったら

異常があったときは、 電源プラグを抜く



●内部に金属や水な どの液体、異物が 入ったとき ● 落下などで外装ケー

スが破損したとき を抜く

●煙や異臭、異音が

出たとき そのまま使うと、火災・感電の原 因になります。

販売店にご相談ください。

♪ 注意

設置・接続について

異常に温度が高くなるとこ ろに置かない





外装ケースや内部部品が劣化するほ か、火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意ください。

不安定な場所に置かない



- ●高い場所、水平以外の 場所、振動や衝撃の起 こる場所に置かない
- 本機の上に重い物を載せ たり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがや製品の 故障の原因になることがあります。 また、重量で外装ケースが変形し、 内部部品が破損すると、火災・故 障の原因になることがあります。

屋外アンテナの設置、工事 は自分でしない




強風でアンテナが倒 れた場合に、けがや 感電の原因になるこ とがあります。

設置・工事は販売店にご相談く ださい。

放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケース が変形したり、火災の原因になる ことがあります。

● 後面の内部冷却用ファンや側面の 通風孔をふさがないでください。

油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多いと ころに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災・感電の原因になることがあ ります。

たばこの煙なども製品の故障の原 因になることがあります。

ご使用について

長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラ グを抜く



通電状態で放置、保 管すると、絶縁劣化、 ろう電などにより、

を抜く

電源プラグ 火災の原因になるこ とがあります。

●ディスクは、保護のため取り出 しておいてください。

ディスクトレイに指をはさ まれないように注意する





けがの原因になることがあります。

●特にお子様にはご注意ください。

持ち運びについて

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとす ると、コードが傷つき、火災・感 電の原因になることがあります。 また、引っかかって、けがの原因 になることがあります。

乾電池について

電池は誤った使いかたをしない



- ●⊕と⊝は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使わない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない。
- ●ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使わない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周 囲汚損の原因になることがあります。

- ●長期間使わないときは、取り出しておいてください。
- ●万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。

液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。 液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐ にきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

ハードディスク

と本機で使えるディスク・カード

HDD などは本書内の表示です。

HDDと録画できるディスク

種 類

ディスクの ロゴマーク

特 長



250 GB

ハードディスク HDD (HDD)

-時的録画用

- 最大約443時間録画できます。[EP(8H)モード時。]
- 録画中の番組を頭から見ること (追っかけ再生) ができます。
- 「1回だけ録画可能」のデジタル放送が録画できます。 [デジタルハイビジョン画質での録画はできません。録画 した番組は「CPRM」対応のDVD-RAMへの移動のみで きます。(HDDからは消去されます。)]
- ●デジタルカメラなどで撮った写真の複製(ダビング)や 再生ができます。

録画モード **図** 13ページ

追っかけ再生 **© 15ページ**

CPRM © 8、46ペーシ

写真の複製 **愛 40ページ**



•4.7 GB/9.4 GB (12 cm) •2.8 GB (8 cm)

保存用(くり返し使用可能)

- ●最大約16時間録画できます。[両面ディスクでEP(8H) モード時。両面への連続録画・再生はできません。]
- 録画中の番組を頭から見ること (追っかけ再生) ができます。
- ●キズやホコリに強いカートリッジ付きや、大容量(9.4 GB)の両面型もあります。
- 著作権保護技術「CPRM」に対応したディスクでは、「1回だけ録 画可能」のデジタル放送が録画できます。(デジタルハイビジョン画 質での録画はできません。録画した番組はダビングできません。)
- 高速記録対応のディスクを使うと、HDDから最大24倍 速でダビングできます。
- ●デジタルカメラなどで撮った写真の複製(ダビング)や 再生ができます。

録画モード ☞13ページ

追っかけ再生 15ペーシ

CPRM ☞8、46ペ-

ダビング

愛る4ペー 写真の複製 **電子40ペーシ**



•4.7 GB (12 cm) • 1.4 GB (8 cm)



保存用(1回のみ)(ディスクがいっぱいになるまで追記可能)

- 最大約8時間録画できます。[EP(8H)モード時。]
- ●ファイナライズするとDVDビデオ(再生専用)として DVDプレーヤーなどで再生できます。
- 「1回だけ録画可能」のデジタル放送は録画できません。
- 高速記録対応のディスクを使うと、HDDから最大32倍 速でダビングできます。

録画モード ☞ 13ページ

ファイナライズ **曜** 43、46ページ

ダビング 127 34ページ

再生のみできるディスク(12 cm / 8 cm)

種 類

ディスクの ロゴマーク

特 長



DVDオーディオ (DVD-A)



高音質の音楽用市販ソフト

● 本機では2チャンネルで再生されます。

DVDビデオ (DVD-V)



映画や音楽など、高画質の市販ソフト

● 本機では右のマーク(リージョン番号)が 表示されたディスクを再生できます。

[2]、 AII

「ALL」、「2」を含むもの

例) (124 番号は国により異なります。



CD (CD) dišč

音楽や音声が記録された市販ソフト(CD-R、CD-RWを含む*)

MP3圧縮形式で音楽が記録されたCD-RやCD-RW*

MP3について ☞23ページ



ビデオCD (VCD) (VCD)



音楽や映像が記録された市販ソフト(CD-R、CD-RWを含む*)

- ※ CD-DA、MP3、ビデオCDのいずれかの規格で記録し、ファイナライズ(© 46ページ)した音楽用CD-R/CD-RW。 使用するディスクや記録状態によって、再生できないことがあります。
- ソフト制作者の意図などにより、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- [,]77636 ●CD-DA規格に準拠していないCD(コピーコントロールCDなど)は、動作および音質の保証はできません。

ディスクやカードは相性が確認済みの当社製をおすすめします。(2018ページ「別売品のご紹介」)

- 当社製以外のDVD-Rは、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。
- ディスクやカード、関連機器の互換性などの情報は、当社のホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/support/dvd/)

ビデオテープとの違いは?



- 早送り/巻き戻しが不要です。
- 自動的に未収録部分を探して録画します。
- 録画した番組を一覧表から選んで再生でき ます。

DVD-RAMとDVD-Rでは、どちらを使えばいい? 一下表のような特長があります。用途に応じて選んでく ださい。

(○:できる、×:できない)

特長	DVD-RAM	DVD-R
くり返し録画		×
編集	0	% 1
他のDVD機器で再生	O*2	O*3
二重放送の主/副音声を両方記録	0	X *4
「1回だけ録画可能」のデジタル放送を録画	O*5	×
16:9映像の記録	0	% 6

- ※1 消去、タイトル名/ディスク名の入力、サムネイル変更の みできます。ただし、消去しても残量は増えません。
- ※2 DVD-RAM対応機器でのみ再生できます。
- ※3 ファイナライズ (にす43、46ページ) する必要があります。 ※4 片方のみを記録します。「二重放送音声記録」(にす45ペー
- ジ) で選択してください。
- ※5 CPRM対応ディスクのみ。(©T8ページ)
- ※64:3映像で記録します。

(お知らせ)

「DVD-R高速モード用録画」(CT 44ページ)を「入」に設 定すると、DVD-RAMへ録画する場合でも、二重放送音声 の記録などに制限が加えられます。DVD-Rに高速モードで ダビングする必要のない番組は、「切」で録画してください。

使えないディスク

- •2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM(12cm)
- DVD RW
- •3.95 GB/4.7 GB DVD-R for Authoring
- ●本機以外の機器で記録し、ファイナライズ(© 46ペー ジ)されていないDVD-R
- ●PAL方式で記録されたディスク(DVDオーディオの 音声は再生できます。)
- リージョン番号 「2」「ALL」以外のDVDビデオ
- DVD-ROM
- DVD-RW
- •+R


- \bullet +RW
- CD-ROM
- CDV CVD

- CD-G SVCD
- Photo-CD SACD
- MV-Disc

- PD
- など

本機で使えるカード

種類



SDメモリーカード

マルチメディアカード

SDカードスロットに 直接入れられます。

PCカードスロットに

アダプター(TYPE II の

PCカードアダプター)

経由で入れられます。

(PC)

(SD)

┛コンパクトフラッシュ

スマートメディア

メモリースティック

xDピクチャーカード

マイクロドライブ

PCカードスロットに

直接入れられます。 (PC)



モバイル ※2 ハードディスク

- ※1 miniSD™カードを含む。必ず専用のminiSD™アダプターに装 着してご使用ください。
- ※2 SDメディアストレージ(別売)で記録したもの。 記録されている写真の再生と、他のカードやHDD、DVD-RAM への複製のみができます。

特長

- デジタルカメラなどで撮った写真の 複製(ダビング)や再生ができます。
- 写真のプリント枚数の設定(DPOF設定) ができます。

写真の複製 ☞40ページ

DPOF設定 ☞32ペー

- カードの対応フォーマット: FAT12、FAT16
- 2 GBをこえるSDカードは使用できません。
- ●カードは記録前に本機でフォーマットすることをおすすめ します。(喧音42、46ページ)
- ●パソコンでフォーマットすると使用できないことがあります。

デジタル放送のお知らせ

準備編3ページもお読みください。

デジタル放送には「1回だけ録画可能」*1のコピー制御信号が加えられています。 *1「デジタル1 COPY」や「一世代のみコピー可」などとも呼ばれています。______(2004年4月から)

- 「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMという著作権保護技術に対応した録画機器とディスクでのみ録画できます。
- コピー制御信号は、デジタル放送の不正なダビングを防止し、著作権を保護するためのものです。
- コピー制御信号の入った番組は、他のデジタル録画機器(D-VHSやDVDレコーダーなど)にはダビングできません。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください。

社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/ 社団法人 BSデジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/

■録画の制限について

デジタル放送を録画するときは、使用するディスクにご注意ください。

「1回だけ録画可能」の番組は

- ●内蔵HDDまたはCPRM^{※2}対応のDVD-RAMにのみ録画できます。
- DVD-Rや2.8 GB (8 cm) のDVD-RAMには録画できません。
- ●HDDからCPRM*2対応のDVD-RAMに移動*3のみできます。(HDDからは消去されます。)
- ●DVD-RAMからHDDへの複製・移動*3はできません。

(○:録画できる、×:録画できない)

ディスク	HDD(内蔵)			DVD-R
放送の種類		(CPRM対応)	(CPRM非対応)	
制限なしに録画可能		\circ	\bigcirc	\bigcirc
1回だけ録画可能		\bigcirc	×	×
録画禁止	×	×	×	×

予約録画時は、挿入されているディスクにご注意ください。

※2 1回だけ録画が許可された番組を録画することができる著作権保護技術。ディスクのジャケットなどでご確認ください。

DVD-R

※3 複製と移動の違いについて



お知らせ

- ●録画制限のある番組とない番組を1つの番組(タイトル)として続けて録画した場合は、録画制限のある番組になります。 時刻設定のずれなどにより、録画した番組の一部に録画制限のある番組が入った場合も同様です。タイトル分割などの編集 を行っても、録画制限の情報は残ります。
- ●本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組を他の機器で再生する場合、CPRM方式に対応していない機器では再生できません。(当社製のDVDレコーダーやDVD-RAM対応のDVDプレーヤーは、すべてCPRM方式に対応しています。)
- 「1回だけ録画可能」の番組をビデオテープにダビングする場合、マクロビジョン(著作権保護技術)信号により正常に ダビングできないことがあります。

別売品のご紹介。

(2004年5月現在)

接続ケーブルなどは準備編3ページをご覧ください。

■ディスクに録画するには

- TYPE4カートリッジDVD-RAMディスク (9.4 GB:両面)
 - : LM-AD240L (1枚/3X高速記録対応)
 - : LM-AD240P5 (5枚組)
- TYPE2カートリッジDVD-RAMディスク (4.7 GB: 片面)
 - : LM-AB120L (]枚/3X高速記録対応)
 - : LM-AB120P5 (5枚組)
- DVD-RAMディスク
 - (4.7 GB:片面、カートリッジなし)
 - : LM-AF120L (]枚/3X高速記録対応)
 - :LM-AF120K10 (10枚組)

- DVD-Rディスク
 - (4.7 GB:片面、カートリッジなし)
 - : LM-RF120LJ (]枚/4X高速記録対応)
 - :LM-RF120LH(]枚/4X高速記録
 - 対応/インクジェットプリンター対応)
 - : LM-RF120LJ5 (5枚組/4X高速記録対応)

■カードで楽しむには

- ●SDメモリーカード
 - : RP-SDH01GJ1A (1 GB)
 - : RP-SDH512N1A (512 MB)
 - : RP-SDH256N1A (256 MB)
 - : RP-SD128BL1A (128 MB)
 - : RP-SD064BL1A (64 MB) : RP-SD032BL1A (32 MB)

- miniSD™カード
 - : RP-SS128BJ1K (128 MB)
 - : RP-SS064BJ1K (64 MB)
 - : RP-SS032BJ1K (32 MB)
- ●SDメディアストレージ

(モバイルハードディスク内蔵): SV-PT1

■お手入れには

- クリーニングクロス: VUA7091*
- DVD-RAM/PDディスククリーナー
 - : RFKZ0093*
 - : LF-K200DCJ1
- DVD-RAM/PDレンズクリーナー : JZSLFK123LC1*

※お買い上げの販売店にご注文ください。

HDDの取扱い

HDDは記録密度が高く、長時間記録や高速頭出しができる反面、壊れやすい要因を多分に含んだ特殊な部品です。 大切な映像の保存のためにも、DVDディスクへのダビングを前提の上でお使いください。

■HDDは振動・衝撃やほこりに弱い精密機器です

設置環境や取扱いにより、部分的な破損や、最悪の場合、録画や再生ができなくなる場合もあります。特に動作中は振動や衝撃を与えたり、電源プラグを抜いたりしないでください。また、停電などが起こると、録画・再生中の内容が損なわれる可能性があります。

■HDDは一時的な保管場所です

HDDは、録画した内容の恒久的な保管場所ではありません。あくまでも一度見るまで、または編集やDVDディスクにダビングするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

■HDDに異常を感じた場合はすぐにダビング(バックアップ)を…

HDD内に不具合箇所があると、異音がしたり、映像にブロック状のノイズが発生することがあります。そのままお使いになると劣化が進み、最悪の場合、HDD全体が使えなくなってしまう恐れがあります。このような現象が確認された場合は、すみやかにDVDディスクにダビングしてください。

HDDが故障した場合は、記録内容(データ)の修復はできません。

重要なお願い

■設置時

- 後面の冷却用ファンや側面の通風孔をふさがない
- 水平で、振動や衝撃が起こらない 場所に設置する
- ビデオなどの熱源となるものの上 に置かない



- 温度変化が起こりやすい場所に設置しない
- ●「つゆつき」が発生しにくい場所に設置する つゆつきとは…温度差が激しいため、冷たいコップの表 面に水滴がついたりする現象。本機の故 障の原因となります。

「つゆつき」が発生しやすい状況

- 急激な温度変化が起きたとき(暖かい場所から寒い場所への 移動やその逆、急激な冷暖房、冷房の風が直接あたるなど) 暖かい状態のHDDが冷たい空気に触れると、HDD内部でつ ゆつきが発生し、ヘッドなどを傷つける可能性があります。
- 部屋の湿度が高いとき (湯気が立ち込めるなど)
- 梅雨の時期

上記の場合は、部屋の温度になじむまで、**電源を切った** ままにしておいてください。(約2~3時間)

■タバコの煙などは故障の原因になります

タバコの煙、くん煙殺虫剤(煙をたくタイプの殺虫剤)などが機器内部に入ると故障の原因になります。

■動作中

- 振動や衝撃を与えない(HDDが破損することがあります。)
- ●電源プラグを抜いたり、設置した場所の電源ブレーカー を切ったりしない

通電中、HDDは高速回転しています。回転による音や振動は故障ではありません。

■移動させるとき

- ① 電源を切る(表示窓から「BYE」が消える)
- ② 電源プラグをコンセントから抜く
- ③ 完全に回転が止まってから(2分程度待ってから)、振動や衝撃を与えないように動かす (電源を切っても、HDDはしばらくの間は惰性で回転しています。)

■HDDの記録時間の残量

HDDへの録画は、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、残量表示と実際に録画できる時間が異なることがあります。残量表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組(タイトル)を消去し、余裕がある状態で録画してください(プレイリストを消去しても残量は増えません)。

■表示窓に「HDD SLP (SLEEP)」が表示されたときは

HDDが自動的に休止状態になっています。(通電中、HDDは高速で回転しています。HDDの寿命を延ばすため、ディスクトレイにディスクを入れていない状態で30分以上操作しないと休止します。)


- [HDD]を押すと起動します。
- ●起動に時間がかかるため、休止状態からの録画や再生はすぐに始まりません。
- HDDを休止状態にするために、お使いにならないときは、ディスクトレイからディスクを取り出しておくことをおすすめします。

■録画内容の補償に関する免責事項について

何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に対して、当社は一切の責任を負いません。また、本機を修理した場合(HDD以外の修理を行った場合も)においても同様です。あらかじめご了承ください。


各部のはたらき






本体

※本体背面は電準備編4ページ





リモコンモード/時刻合わせ

他の機器が誤動作するのを防ぐ (2台以上の当社製DVDレコーダーなどを使うとき) リモコンモード


リセコンモードの設定

リモコン 1 リモコン2

リモコン3

通常は変更する必要はありません。









本体 :の設定



「リモコン2」などを選び

∪ 決定を押す














([2] など)を2秒以上

押しながら、画面に表示 される数字の数字ボタン 押したままにする





■表示窓に "U12" が表示されたら

リモコンの設定が本体の設定と合っていません。



手順4でこの数字 に合わせる

お知らせ

チューナーなどのIrシステム(*©* 47ページ)を使用する場合は、 本機で設定したリモコンモードにIrシステムのリモコンモードを合わ せてください。詳しくは、チューナーなどの説明書をご覧ください。

時刻を合わせる| 時刻合わせ

本機は毎日12時と19時に本機が電源「切」状態であれば、NHK教育テレビの時報が放送されるかどうかを確認します。時報が放 送されると、それに合わせて自動的に時刻を修正します。ただし、誤差が2分以上あるときは、以下の操作で合わせ直してください。












「時刻合わせ」を選び・







年→月→日→時→分を選び



自動時刻チャンネルを選び








お知らせ

以下の場合には、時刻の自動修正ができません。

- 「自動時刻チャンネル」が「--|(解除)になっているとき
- 時報が放送されなかったとき

が、時間がかかることがあります。

録画する



カードへの録画はできません。

HDDまたはDVD-RAMに録画する HDD RAM

■ 録画後DVD-Rに高速モードでダビングする場合は

HDDへの録画前に「DVD-R高速モード用録画」を 「入」にする。(ca 44ページ) ●画面サイズは4:3で記録されます。 ●2カ国語放送などの二重放送録画時

- -地上アナログ放送:「二重放送音声記録」(🖙 45ペ

ージ)で「主音声」または「副音声」を選ぶ

-BSアナログ・CS・CATV放送:チューナーまたは ホームターミナル側で「主音声」 または「副音声」を選ぶ

録画制限のあるデジタル放送はダビングできません。

- HDDとDVD-RAMに、同時に録画することはできません。
- HDD には最大500番組 (タイトル)、DVD-RAMには 最大99番組(タイトル)録画可能です。
- 両面ディスクの裏面に録画するときは、ディスクを取り出 し、裏返してください。
- ●8 cmのDVD-RAMは、カートリッジから取り出してく ださい。

デジタル放送の録画は、HDDまたはCPRM対応の DVD-RAMを使用してください。(© 8ページ)

> 例)HDD HDD DVD SD

HDD] または [DVD] 録画先を選ぶ

本体のHDDまたはDVDランプが点灯

■ DVD-RAMに録画する

査 (本体)を押してディスクを入れ

(本体)を押して閉める

ラベル面を上に

RAM (カートリッジなし) RAM (カートリッジあり) 奥まで押して載せる



矢印を奥に

地上アナログ放送



録画したい チャンネルを選ぶ

- □重放送の両音声(主音声+ 副音声)を録画できます。 再生時に音声が選べます。 ((22ページ)
- ても、録画音声には影響しません。

癲モード録画モードを選ぶ


地上デジタル・BS・CS・CATV放送

DVDスカ チューナーまたはホームターミナルを接続した端子に 合わせて選ぶ(例:外部入力1に接続した場合は「L1」を選ぶ)

> チューナーまたはホームターミナル側で録画したい チャンネルを選ぶ

- 二重放送の録画時、チューナーまたはホームターミナル側で 「主音声+副音声」を選ぶと、再生時に音声が選べます。
- テレビのモニター出力から録画する場合、録画が終わるまで テレビの電源を切らないでください。

例) HDD




● 「XP」では、Dolby Digital (© 46ページ) または高音質のLPCM (© 47ページ) の音声で記録するかが選べます。(car 45ページ 「記録音声モードの設定 (XP時)」)

録画を始める

未記録部分に録画され、 上書きはされません。



- ●録画中は、チャンネルや録画モードなどの変更はできません。
- 番組表(ជਿ 16ページ)に放送内容がある場合は、録画終了後、自動的にタイトル名がつきます (3分以上録画した番組のみ)。



DVD-Rに録画する DVD-R

- HDDとDVD-Rに、同時に録画することはできません。
- ●DVD-Rには最大99番組(タイトル)録画可能です。

録画制限のあるデジタル放送は録画できません。(『388ページ)

●他の機器で再生するには、録画後ファイナライズ(『章 43ページ)が必要です。

(סעַם

本体のDVDランプ が点灯



ラベル面を上に

(本体)を押してディスクを入れ

▲ (本体) を押して閉める

地上アナログ放送



録画したいチャンネルを選ぶ

二重放送の録画は、「二重放送音声記録」(🖙 45ページ) で「主音声」または「副音声」を選ぶ。

(BSアナログ・CS・CATV放送)



チューナーまたはホームターミナル側で録画し たいチャンネルを選ぶ

- 「重放送の録画時、チューナーまたはホームターミナル」 側で「主音声」または「副音声」を選んでください(再生 時に音声は選べません)。
- テレビのモニター出力から録画する場合、録画が終わる までテレビの電源を切らないでください。

手順3~4は、12ページと同様です。

■一時停止するには ➡ 때

もう一度押すと録画を続けます。 (番組は分割されません。)

を押す

■停止するには ⇒ 「^{停止} を押す

- ●停止した位置までが1番組(タイトル)となります。 「HDD 長時間連続して録画すると、8時間ごとの番組(タイトル) に分けて記録されます。]
- DVD-R 停止するまでに約30秒かかります。
- 節電のため、6時間停止状態が続くと自動的に電源が切れます。 (時間変更は「自動電源〔切〕」 🖾 44ページ)

録画モード(画質と録画時間)



● EP時の音質は、6時間の方が高音質です。

私はできるだけ きれいに残したい! ぼくは とりあえずたくさん 録りたい!

数値はめやすです。録画する内容によっては、変化することがあります。

単位:時間

ディスク	1 12 2 (1 3/44)		DVD-R	
録画モード	250 GB	片面4.7 GB	両面9.4 GB	4.7 GB
XP(高画質)	55	1	2	1
SP(標準)	111	2	4	2
LP(長時間)	222	4	8	4
EP(長時間)	443 (333*)	8 (6*)	16(12*)	8(6*)

※「EP時の記録時間」(です44ページ) でEP(6H)を選ぶと設定できます。

FR(フレキシブルレコーディング): ディスクの残量に合わせてXP~EP(8H)の間で画質を自動調整します。

- ●ダビングや録画予約時に設定できます。
- HDDでは、4.7 GBのディスクにぴったりダビング できるように画質を自動調整します。
- ◆本体の表示窓で、XP~EPがすべて表示されます。



お知らせ

DVD-RAMにEP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM再生対応のDVDプレー -で再生できないことがあります。この場合は、EP(6H)モードで録画してください。


ぴったり録画/終了時刻予約録画

ディスクの残量に合わせて録画するぴったり録画 HDD RAM DVD-R

ディスクの残量にぴったり入りきるように自動的に最適画質 [13ページ [FR(フレキシブルレコーディング)]]を設定し、録画します。

準備:録画したいチャンネルを選ぶ











「時間」→「分」を選び──



設定する

- ●数字ボタン[0、1~9]も使えます。
- ●8時間をこえて設定することはできません。

録画を始めたいときに

「録画開始」を選び・





- **■録画せずに画面を消すには ➡** 🔊 を押す
- ■途中で録画を止めるには を押す
- ■残り時間を確認するには を押す



終了時刻を指定して録画する 終了時刻予約録画 HDD RAM DVD-R

録画中に



押すたびに OFF -- --:-- → 30分後 → 60分後 → 90分後 → 120分後

- ぴったり録画(『雪上記)や予約録画(『雪16~18ページ)では指定できません。
- ■途中で録画を止めるには



を押す

外部入力自動録画/追っかけ再生/同時録画再生/タイムワープ



デジタル放送などと連動して録画する 外部入力自動録画 HDD RAM DVD-R

デジタル放送のチューナーなどの予約待機ができる機器を、本機後面の外部入 **力1(L1)**に接続すると、放送開始と連動させて録画を始めることができます。

デジタル放送を録画するときは、HDDまたはCPRM対応のDVD-RAMを 使用してください。

録画制限のあるデジタル放送はDVD-Rに録画できません。(☞ 8ページ)

準備: ● [HDD] または [DVD] を押して、ドライブを選択する

● 接続した機器で番組を予約し、待機状態にする

停止中



本体表示窓 / 点灯

EXT Link



電源が切れ、録画待機状態になります。接続した機器の放送開始で録画します。

- 接続した機器の放送開始を検知して録画を開始するため、番組の始まりが 最大1分程度録画されないことがあります。
- 外部入力自動録画と予約録画 (🖙 16~18ページ) は、同時に設定するこ とはできません。
- ■外部入力自動録画待機を解除/録画を止めるには
- 誤動作防止のため、録画後は 🅍 を押して設定を解除してください。

録画中の番組を頭から見る。追っかけ再生 HDD RAM

再生/1.3篩



(本体の追っかけ再生ランプが点灯)

録画中に別の番組を見る同時録画再生 HDD RAM

録画中、ドライブを切り換えて再生することもできます。(🖙 20ページ)

プログラムナビ


番組(タイトル)を 選び **→** (決定) →

・・・・決定を押す (本体の追っかけ再生ランプが点灯)

■タイトル一覧を消すには ➡ を押す

録画中の番組を戻して見る「タイムワープ」 HDD RAM





- (本体の追っかけ再生ランプが点灯)
- ●再生画面の音声が出ます。
- ■録画中の画面表示を入切するには ➡
- - を押す
- ■録画を止めるには ➡ 再生停止後、約2秒待って [
- **■予約録画を止めるには →** ^{タイマールン}を押す
 - ●本体の[■、停止]を3秒以上押したままにしても止まります。

且表(テレビ番組ガイド)を使って予約録画

番組表から選ぶだけで予約できます。 HDD RAM DVD-R (最大32番組)

番組表はお買い上げ後すぐには表示さ れません。チャンネルを設定し、放送 局から送信されるデータを受信してく ださい。(🖙 準備編8~9ページ)



- を押す
- ■前の画面に戻るには ⇒ リターン を押す
- ■予約待機状態を解除/設定するには
- **➡ タイマーツル** を押す (表示窓のの消灯/点灯)
- ■予約録画を止めるには
 - **➡ タイマーリルム** を押す (表示窓のの消灯)

本体でも予約録画を止めたり、待 機状態を解除できます。



■予約の確認、変更、取消しを **するには**(19ページ)

- ■地上デジタル・BS・CS・CATV放送を予約録画するには (電 18ページ)
- ■HDDに予約録画後、DVD-Rに高速モードでダビングする場合は (喧音12ページ)
- ■DVD-Rに二重放送を予約録画するには

「二重放送音声記録」(です45ページ)で、「主音声」または「副音声」を選ぶ。

まず、時刻の確認を!!

時刻を合わせるには(電子11ページ)

番組表 **Gガイド**

予約したい番組を選び ―



_			1	
4/16(水) 12:34	16:	k 17木 18金 19:	20日 21月 22	火 23水
6 W	番	組表 (4) 番組内容	B 検索/トピックス	
1 FY	F	キスト広告	.00 01 .0	10
(C)	**	理ドラマ「OL事		土太郎 主演:
	A	20テレビ	うつテレビ	60₹VED
パネル 広告	17	00ニュース	00時代劇アワ	00旅 30アニメファ
四百	18	00趣味	30今日の健康	00みんなの広場
パネル	19	00ニュース	00クイズ!!	00ミュージッ
広告	20	00現代	00木曜ドラマ 「OL事件簿」	00スポーツ特集
局の都合で番組が変更される場合があります				

- ■別の日の番組表を見るには
 - → プアノス (前日) または (翌日) を押す

予約内容を確認する



残量 録画先が "DVD" で残量が足 りない場合は、自動的にHDD に録画されます。(で全 19ペ ージ「リリーフ(代替)録画 について」)

タイトル名には "GG" (Gガイド)が付きます。 [N(ニュース) などの文字は入りません。]

- ■内容を変更するには → 18ページの手順2
- 表示窓に "XP" が表示されているときは、残量不足による録 画の失敗を防ぐために、録画モードは「FR」が設定されます。 [XP]で録画する場合は、変更してください。
- ■タイトル名を変更するには
 - ■[◀▶]で「タイトル名入力」を選び、「決定」を押す (電 33ページ「文字入力」)



予約した番組に"予"が表示され、 予約待機状態になります。

(表示窓に"⊙"が点灯)

- ●電源の入/切にかかわらず予約録画は実行されます。
- 予約待機中も録画や再生ができます。予約時刻になると、予約録画が実行されます。
- ●編集中や等速(©34ページ)でダビング中は、予約録画が実行されません。
- 複数の予約が連続しているときは番組の始まりが数秒(DVD-Rは約30秒)録画されません。
- 予約は登録した時刻に実行されます。放送時間の変更には対応していません。

番組表の見方と便利な機能

16ページ、手順 1 の後

番組表を表示する前に 見ていたチャンネル



(赤線部分)

選択中の番組 の紹介

■選んだチャンネルに切り換えてテレビを見るには

● を押す


(録画中は、切り換えることはできません。)

■番組の詳しい内容を見るには

➡番組を選び、 を押す



■ジャンルで番組を探して予約する









決定を押す

ジャンルを選び、



◯ 決定を押す



サブジャンルを選び (例: サッカー)



決定を押す

予約したい番組を選び





▶16ページ、 手順3へ


₹₁/ӯ-(前日)または藁(翌日)を押すと、 別の日の検索結果を表示します

■キーワードで番組を探して予約する

「選択中の番組の紹介」(で)上記)に表示される文字を検索します。(最大登録数:8)

「キーワード検索」を選び










"新規登録"を選んだ場合は、 検索したい文字を入力後 (🖅 33ページ 「文字入力」)、 決定を押す

予約したい番組を選び



- 「®」(前日)または 「®」(翌日)を押すと、 別の日の検索結果を表示します
- **■トピックス**(映画、音楽、スポーツなどの簡単な情報)**を見る**















決定を押す

番組表を使わずに予約録画

HDD RAM DVD-R

- ■HDDに予約録画後、DVD-Rに高速モードでダビングする場合は(©で12ページ)
- ■DVD-Rに二重放送を予約録画するには
- -地上アナログ放送の場合、「二重放送音声記録」(🖙 45ページ)で「主音声」または「副音声」を選ぶ。
- BSアナログ・CS・CATV放送の場合、チューナーまたはホームターミナル側で「主音声」または「副音声」を選ぶ。

まず、時刻の確認を!!

時刻を合わせるには(図 11ページ)

デジタル放送を録画するときは、HDDまたはCPRM対応の DVD-RAMを使用してください。録画制限のあるデジタル放送 はDVD-Rに録画できません。(© 8ページ)

「新規予約」を選び 予約 確認 1 澳ト └ 決定を押す



● 予約は1カ月以内の32番組まで登録 できます。(毎日、毎週の予約は1番 組として登録されます。)

録画日→CH→開始 録画先を選び -




残量 録画先が "DVD" で残量が足りない場合は、自動的にHDDに録 画されます。(で 19ページ 「リリーフ (代替) 録画について」)



- 時刻設定は[▲▼]を押したままにすると、30分単位で変更できます。
- ●録画日、CH、時刻は数字ボタン[0、1~9]でも選べます。 モードや録画先は、**[録画モード]** や **[HDD]**、**[DVD]** でも変更できます。
- 地上デジタル・BS・CS・CATV放送の予約録画
 - CHは、チューナーまたはホームターミナルを接続した端子に合わせる。 (例:外部入力1に接続したときは「L1」) チューナーまたはホームターミナル側でも予約設定する。

ニター出力から録画する場合、録画が終わるまでテレビの電源を切らないでください。) (詳しくはチューナーまたはホームターミナルの取扱説明書をご覧ください。)

■録画日を設定する



予約内容を確認する





予約待機状態になります。 (表示窓に"②"が点灯)

- 電源の入/切にかかわらず予約録画は実行されます。
- 予約待機中も録画や再生ができます。予約時刻になると、 予約録画が実行されます。
- ●編集中や等速(©334ページ)でダビング中は、予約録 画が実行されません。
- 複数の予約が連続しているときは番組の始まりが数秒 (DVD-Rは約30秒) 録画されません。

■録画を自動更新(オートリニューアル)するには

録画先がHDDで「毎週予約」か「毎日予約」で、前回録画 した番組に上書き(前回分を消して録画)します。

- ➡「更新」を選び「入」に設定する
- 番組にプロテクトを設定している場合や、HDD再生中やダビン グ中は上書きされません(別番組として録画され、次回からそ れが更新されます)。
- 番組が更新されると、元の番組から作られたプレイリストも消 去されます。
- HDDの残量が少ないと番組の最後まで上書きされないことがあ ります。

■タイトル名を入力するには

- ➡上記手順2で録画先を設定後、
 - [◀▶]で タイトル名入力 を選び、[決定] を押す (🖅 33ページ 「文字入力 |)
- 入力しなくても、番組表に放送内容がある場合は、録画後 に自動的にタイトル名がつきます(3分以上録画した番組 のみ)。

予約の確認・変更・取消し

本体の電源が「切しのときでも操作できます。

HDD RAM DVD-R




- ■前の画面に戻るには⇒
- ■画面を消すには
 - リターン **戻る** を数回押す
- ■予約待機状態を解除/設定するには
 - **➡ タイマール**ル を押す (表示窓のの消灯/点灯)
- ■予約録画を止めるには
 - **→ タイマーツル** を押す (表示窓のの消灯)

本体でも予約録画を止めたり、待 機状態を解除できます。




[■、停止] を3秒以上押したままにする



■リリーフ(代替)録画について

録画先が"DVD"で、録画する番組がディスクに入りきらな い場合は、自動的に録画先を"HDD"に変更します。

- トレイにディスクがない場合や、録画できないディスクが入 っている場合、ダビング中に予約録画が実行された場合も HDDへ録画先を変更します。
- リリーフ録画された番組は、HDDのタイトル一覧(©20 ページ) で確認できます(" 🏲 " が表示)。
- HDDの残量が少ない場合は、録画できる分のみ録画されます。





■変更するときは18ページの手順
2 **■取消すときは⇒ (11)** を押す

お知らせ

- 予約時刻が重なっている番組は、開始時刻の早い番組の録画が実行され、遅 い番組の重複している部分は録画されません。
- ●実行できなかった予約は灰色で表示され、翌々日の午前4時には一覧から消 去されます。
- 予約録画中の番組は、録画モードが「FR」以外のとき、終了時刻を変更できます。

HDDやディスクを再生する

HDDを再生する/HDDに保存した写真を見る HDD

● ディスクへの録画中でも、HDDに切り換えて録画した番組の再生ができます。(録画中は写真の再生はできません。)



本体のHDDランプが点灯



■録画した番組(ビデオ)を見る場合は、

^{再生//3臓} 「▶】を押すと、最後に録画した番組の再生が始まります。





写真を見るときは「写真」を選んで [決定]を押し、24ページ手順4へ

再生したい番組 -





■前後のページを表示するには➡

[▲▼◀▶]で"前頁"または"次頁"を選び(練)を 押す

([◄◀、▶▶]でもページの切り換えができます。)



■停止するには ➡ (事) を押す ● 押した位置を記憶します。(続き再生メモリー機能 © 21ページ)

■プログラムナビ画面を消すには ➡ つつ




ディスクを再生する/DVD-RAMに保存した写真を見る RAM DVD-R DVD-A DVD-V VCD CD

●HDDへの録画中でも、DVDに切り換えてDVD-RAMやDVD-Rに録画した番組やその他のディスクの再生ができ ます。(録画中は写真の再生はできません。)

本体のDVDランプが点灯









. 〇 (本体) を押してディスクを入れ









奥まで押し て載せる 矢印を奥に

● 両面ディスクの裏面を再生するときは、ディスクを取り出し、裏返してください。

●8 cmのDVD-RAMは、カートリッジから取り出してください。

RAM DVD-R 手順 $2\sim3$ は上記と同様です。

DVD-A DVD-V VCD CD



再生が始まります

■メニュー画面が表示されたら

DVD-A DVD-V [▲▼◀▶]で項目を選び (辣) を押す VCD 数字ボタン(2ケタ)で選ぶ(例:05、12)

● メニュー画面に戻るには

DVD-A [トップメニュー] を押す

DVD-V [トップメニュー] または [サブメニュー] を押す


VCD [戻る、リターン] を押す

■停止するには ⇒ (事) を押す ● 押した位置を記憶します。(続き再生メモリー機能 © 21ページ)

■プログラムナビ画面を消すには **⇒** の を押す








■プログラムナビ画面について

表示方法を変更する(電源を切っても保持されます。)



● 絵表示について

骨:書き込み禁止(プロテクト)を設定した番組

X: 再生できない番組(HDDにダビング中の番組/データが壊れているなど)

・ 録画中の番組

▶ : HDDにリリーフ(代替)録画された番組(© 19ページ)

図 : [1回だけ録画可能] の番組(☞ 8ページ)

■ 続き再生メモリー機能


<u>停止</u> ■ を押して再生を停止すると、押した位置を記憶します。

[表示窓の"再生"が点滅(プログラムナビからの再生やプレイリストの場合は点滅しません。)]

再生//3ଞ 「 ▶ 】を押すと続きから再生します。

● 記憶した位置は、電源を切ったり、ディスクの場合はディスクトレイを開けると解除されます。

再生中の便利な使い方



HDDやディスクを再生する(つづき)

再生中の便利な使い方(つづき)

早見再生(1.3倍速)	HDD RAM	再生 /1.30謎 ▶ 1 秒押し続ける	通常より速く再生します もう一度押すと戻ります。 ●「早送り時の音声と1.3倍速再生」(☞ 45ページ)が「切」 のときは働きません。
スロー再生	HDD RAM	一時停止中 スロー/サーチ ◀◀ ▶♪ ビデオCDは こちらのみ	押すたびに早くなります(5段階) ●本体では[┗◀/◀◀] [▶▶/▶▶■]を押したままにします。 ● (再生) で通常の再生に戻ります。 ● スロー再生を連続して5分間続けると一時停止します。
コマ送り コマ戻し	(動画部) DVD-V VCD	一時停止中	押すたびに次のコマになります ・ (再生)で通常の再生に戻ります。
子画面で テレビを見る 時間を指定して 飛びこす (タイムワープ)	HDD RAM DVD-R	91 <u>L</u> 7-7	子画面にテレビの受信映像を表示します ● もう一度押すと受信画面が消えます。 — 再生画面 — 受信画面 — ([AV チャンネル] でチャンネル切り換えができません。 ネルの切り換えができます。) 指定した時間を飛びこします ● [▲▼]で飛びこす時間を設定し、[決定]を押す。
30秒スキップ		30秒スキップ	押すたびに約30秒先に飛びこします

ビデオ再生中の簡単な編集

消去	HDD RAM DVD-R	消去	番組などを消去します 実行するには[◀▶]で「消去」を選び、[決定]を押す ● 一度消去すると元に戻せません。 ● 録画中やダビング中は消去できません。
チャプター を作成する	HDD RAM	チャブター	押した位置でチャプターを区切ります (で28ページ 「タイトル/チャプターについて」) ● スキップ (で21ページ) するとチャプターを飛びこします。 ● 録画中やダビング中は作成できません。

音声を切り換える



押すたびに、放送の内容や収録されている内容によって切り換わります(vg 26ページ 「音声情報/音声チャンネル」)

●二重放送の番組では、自動的に「主」が選ばれます(2カ国語オート再生)。音声を切り換えても、電源を切ると「主」に戻ります。

■放送受信時

例) 二重放送

□重L(主)
□重R(副)
□重LR(主+副)

■再生時

HDD RAM VCD



● 二重放送を録画した場合は、主音声が "L" に、副音声が "R" に記録されています。

DVD-A DVD-V


音声情報 1日 DI Digital 2/0ch


(お知らせ)

次の場合、音声が切り換わりません。

- 「DVD」選択中、ディスクトレイにDVD-Rが入っているとき
 - 録画モードが「XP」で、「記録音声モードの設定(XP時)」(☞45ページ)が「LPCM」になっているとき
 - 「DVD-R高速モード用録画」(で3 44ページ) が「入」のとき









MP3ファイルを含まない グループは選べません。

■前後のページを表示するには⇒


→ 澳ト


[lacktriangledown]で "前頁"、"次頁" を選んで (定)を押す(グループごとに表示していきます。)

■メニュー画面を消すには ➡ () た押す

MP3について

- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1 とlevel 2 (拡張フォーマットを除く)
- ビットレート: 32kbps~320kbps
- ●サンプリング周波数: 16kHz、22.05kHz、24kHz、32kHz、44.1kHz、48kHz
- ●最大99グループと最大999トラックが再生できます。
- ●マルチセッションに対応しています。
- ID3 タグやパケットライト方式には対応していません。
- ●記録状態によっては再生できないものがあります。
- ●静止画やセッションが多いディスクは、読み込み や再生に時間がかかることがあります。
- ●表示の順番は、パソコンの表示画面と違うことが あります。
- ●再生したい順番を指定するには、右図のように名前をつける必要があります。





カードを再生する


カードの出し入れ時は電源を切ってください。


表示窓の"SD"や"PC"点滅中は、読み込み・書き込みを行っています。電源を切ったり、カードを取り出したりすると、 本体が正常に動作しないことや、カードの内容が破壊されたりすることがあります。



電源「切」状態で SDカードを 入れる







本体のSDランプが点灯





見たい写真を選び





■前後のページを表示するには⇒

[▲▼◀▶]で "前頁" または "次頁" を選び (練) を押す ([▶ ○ ▶ □]でもページの切り換えができます。)

1回または


2回押す

- **■前後の写真を見るには ➡ [◀▶**] を押す
- **■停止するには →** (動) を押す
- ■プログラムナビ画面を消すには **→** た押す



■別のフォルダの写真を見るには

(本機で表示されるフォルダ構造©で 46ページ)



ボタンが出る

● アダプターを使う場合はアダプターごと取り

できます。

2 押す

ドに記録した写真を見る PC

電源「切」状態で PCカードを入れる



ラベル面を上に

- アダプターが必要なカードがあります。(©を7ページ)
- アダプターを使う場合はカードを直接押さないでください。



取り出すときは…

出してください。

4 押す

電源を入れ、




本体のPCランプが点灯

手順3~4は上記と同様です。

写真再生中の便利な使い方

ブロードバンドレシーバー(別売:DY-NET2)を接続すると、HDD に「公開写真」フォルダが自動的に作成されます。詳しくは、サポート ページをご覧ください。(http://panasonic.ip/support/bbr/)









日付と現在時刻 6/8 10:15 フォルダー写真NO 102-0005 作成日 2004/5/10 5/15

■情報表示を消すには ➡ 続騰

写真(JPEG、TIFF)について

●使用できるフォーマット:


DCF準拠(デジタルカメラなどで記録したもの)

DCF: Design rule for Camera File system[電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定 された統一規格1

- ファイル形式: JPEG、TIFF[非圧縮RGB(点順次)方式]
- 画素数:34×34~6144×4096 (サブサンプリングは、4:2:2または4:2:0)
- ●最大300フォルダ(上位フォルダ含む)と最大3000ファイルに対応しています。
- TIFF形式の写真を表示する場合や、ファイル数やフォルダ数が多い場合、動作に 時間がかかったり、対応できないことがあります。
- MOTION JPEGには対応していません。

ディスクの 設定する

再生時に表示するディスク内の情報を切り換えたり、画質や音質を設定します。



DVD-A DVD-V 音声情報* 音声や言語を選びます。(音声属性/言語でで下記)

· HDD RAM DVD-R 音声属性表示のみ

ディスク独自 の機能を 設定する

ディスク

字幕情報※ DVD-A DVD-V

字幕表示の入/切や、言語を選びます。(言語です下記)

· HDD RAM DVD-R 入/切のみ(字幕の入/切情報が 記録されたディスクのみ。本機では記録していません。)

音声チャンネル HDD RAM VCD

音声(L/R)を切り換えます。

アングル* DVD-A DVD-V アングルを選びます。

静止画 DVD-A

静止画の再生方法を選びます。

●スライドショー:決められた順番で再生

ページ:静止画を選んで再生 -ランダム:順不同に再生

- リターン:決められた静止画を再生

PBC (プレイバックコントロール) (© 47ページ) VCD

あります。

PBC付きビデオCDで、メニューの入/切が確認でき ます。(変更はできません)

- ※ ディスクに収録されているメニュー画面(©ご20ページ)でのみ切り換えできるものもあります。
- 収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更できません。

お好みの 再生方法を 設定する

再牛

お好みの

設定する

映像

画質を

リピート(経過時間が表示されるときのみ) 繰り返し再生の方法を選びます。

- All:ディスク全体 VCD CD (MP3を除く)
- Title:タイトル全体 HDD RAM DVD-R DVD-V
- Chapter:チャプター HDD RAM DVD-R DVD-V
- PL:プレイリスト HDD RAM
- Group:グループ全体 DVD-A CD (MP3のみ)
- Track: トラック DVD-A VCD CD

自動CM早送り HDD RAM (音声が下記の場合のみ) CMを飛ばして再生します。

CM 番組 番組 | モノラル/二重 | ステレオ | モノラル/二重 |___再生 スキップ | 再生

- ・早見再生中(*吹* 22ページ)は働きません。 ・ビデオからのダビングなど、外部入力で録画した番 組では働きません。
- ・電源を切ると「切」になります。

画質選択

映像ディスク再生時の画質を選びます。

- ノーマル:標準
- ソフト: ざらつきが少なく柔らかい画面
- ファイン:輪郭が強調されくっきりしている画面
- シネマ:映画鑑賞向け
- ユーザー: さらに画質を調整
 - [◀] と [▲▼] で「詳細画質設定」を選び、[決定] を押す

 - ーコントラスト(白黒の強弱) ブライトネス(画面全体の明るさ)
 - ―シャープネス (鮮やかさ)
- -カラー(色の濃さ)
- -ガンマ (暗くて見えにくい映像の輪郭)
- 3次元NR(画面全体のノイズを除去)
- -インテグレイティッドDNR(動画のモザイクノイ ズや文字周りのもやを精度よく補正)

MPEG-DNR

(画質選択が「ユーザー」以外の場合のみ) ノイズや文字周りのもやの補正をします。

プログレッシブ (©〒46ページ)

[「接続するTV」(C) 準備編裏表紙)で「プログレッシ ブ(525P)対応」を選んだ場合のみ]

プログレッシブ出力を入/切します。

・映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてください。

変換モード[「プログレッシブ」(*©***音** 上記)が「入」時のみ] プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

- Auto 1 (標準): 24コマ/秒のフィルム素材を自動判別
- Auto2: Auto1に加えて30コマ/秒のDVDビデオにも対応 (ソフトによって映像にブレが生じることがあります。)
- Video: Auto1 またはAuto2でブレが生じるとき

お好みの 音声効果を 設定する

音声

サラウンド (アドバンスドサラウンド)

HDD RAM DVD-R DVD-V

(ドルビーデジタル2チャンネル以上の音声のみ) フロントスピーカー(L/R)だけで音の臨場感を出します。

- ・音声がひずむときは、「切」にしてください。
- 本機で録音した二重音声には働きません。

シネマボイス DVD-A DVD-V

(ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディス クのみ)

セリフを聞き取りやすくします。

〈音声属性〉

LPCM/PPCM/DDDigital/DTS/MPEG:信号タイプ ch:チャンネル数 k:サンプリング周波数(kHz)

b:ビット数 (bit)

〈言語〉

● 日:日本語

- 伊: イタリア語
- 西:スペイン語 ●露:ロシア語 ● 韓:韓国語

● 英:英語


- ●仏:フランス語●独:ドイツ語
- 蘭: オランダ語 中: 中国語
- *:その他

誤消去防止(プロテクト)を設定する

- ■ディスクやカード全体に設定する
- カートリッジ付DVD-RAMやカードの場合

カートリッジのないDVD-RAMの場合(©電下記)

カートリッジ付ディスク



設定すると、 本体に入れた ときに自動的 に再生します。 SDカードなど スイッチを 「LOCK | 側に する。

- ■番組(タイトル)ごとに設定する(©電28ページの手順3で「プロテクト設定」を選ぶ)
- ■写真やフォルダごとに設定する(写真: © 32ページの手順3で「写真のプロテクト設定」を選ぶ) (フォルダ: 🖙 32ページの手順4で「フォルダのプロテクト設定」を選ぶ)

ディスク全体の誤消去防止の設定/解除 ディスクプロテクト RAM

準備: DVD を押して、DVD ドライブを選ぶ

停止中に 機能選択

「ディスク管理」-を選び〔決定〕 を押す



を選び[決定]を押す



「プロテクト設定」または 「プロテクト解除」を選び [決定]を押す




設定すると"№"が表示: されます。



名前をつける

- ■ディスクに名前をつける(©
- ■録画した番組(タイトル)に名前をつける (© 28ページ手順3で「タイトル名入力」を選ぶ)
- ■プレイリストに名前をつける (©31ページ手順3で「プレイリスト名入力」を選ぶ)
- ■写真のフォルダに名前をつける (図32ページ手順4で「フォルダ名入力」を選ぶ)





■画面を消すには➡

(戻る) を数回押す

■前の画面に戻るには⇒

リターン	
戻る	を押す

ディスク名をつけたいとき ディスク名入力 RAM DVD-R

上記手順2で 「ディスク名入力」を選ぶ

「文字入力」(🖙 33ページ)

入力したディスク名は、「機能選択」 を押すと表示されます。



DVD-Rのファイナライズ(©金) 43ページ)後はトップメニュー に表示されます

1010	/J (C 1 t c	N 9 0
月曜ド	57	01/02
4	D1 第1話	02 第2話
	(03 第3路	0.4 第4號
	05 第5話	OG MGIA
	07 第7話	08 #8#
■前	頁 再生	に戻る 次頁 ▶

録画した番組(タイトル)を編集する

タイトル/チャプターについて

番組を録画すると1つのチャプターか らなるタイトルとして記録されます。

録画開始 タイトル -チャプター

HDD RAM 好みの位置で複数の チャプターに区切ることができます。 (1年22、29ページ「チャプターを 作成する|)

1

- タイトル **ー** チャプター チャプター チャプター チャプター

HDD RAM 好みのチャプターを 集めてプレイリストを作成できます。 (電30ページ)

- ●二重放送の番組のCM部分など、自動 的に複数のチャプターが作成される場 合もあります。
- DVD-Rでは、ファイナライズ(©配 43ページ)すると自動的に約5分ご とのチャプターが作成されます。

最大記録数

HDD

タイトル:500

チャプター:1タイトルあたり約1000

(記録状態によって変化します。)

RAM DVD-R

タイトル:99


チャプター:約1000(記録状態によって変化します。)



- **■画面を消すには →** を押す
- ■前の画面に戻るには➡

タイトルを編集する [HDD] [RAM] DVD-R


- 準備: (HDD) または(DVD) を押して、編集したい映像が入っているHDDま たはディスクを選ぶ
 - ●ディスクやカートリッジの書き込み禁止(プロテクト)を解除して おく(*©*27ページ) RAM



「ビデオ」を選び プログラムナビ [決定]を押す



編集するタイトルを選び -サブ メニュー



■前後のページを表示するには⇒


[▲▼◀▶]で"前頁"または"次頁"を選び(綻)を押す ([◄◀、▶▶|]でもページの切り換えができます。)

■まとめて編集するには⇒

[▲▼◀▶]で選び 「IIII (個別選択)を押す(くり返す)

▼ が表示されます。もう一度 で押すと解除されます。

項目を選び一タイトル消去 「決定」を 押す



"タイトル編集"を 選んだ場合は

> 編集する項目を 選び[決定]を 押す

チャプターを再生 HDD RAM DVD-R/ 編集する HDD RAM

「表示方法を変更する」)

手順3で"チャプター一覧へ"を選び

再生または編集する・ チャプターを選び 再生するときは 編集するときは

サブ メニュー 決定



● 前後のページを表示する/ まとめて編集するには (喀子上記)

編集する項目を選び-[決定]を押す

チャプター消去 チャプター作成 チャプター結合

タイトルー覧へ タイトル一覧に戻る

お知らせ)

録画中、追っかけ再生(『~15ページ)中、ダビング中などは編集できません。

➡手順5へ

(プログラムナビ) /チャプターを再生・編集する

番組(タイトル)を消す [◀▶] で「消去」を選び (辣) を押す ● 消去すると録画内容が消え、元に戻すことはできません。よく確認してから実行してください。 タイトル消去* ● DVD-Rでは、消去しても残量は増えません。 HDD 内容を確認 RAM ●録画日などが表示されます。 内容確認 DVD-R タイトル名を付ける ●「文字入力」(🖙 33ページ) タイトル名入力 誤消去防止の設定/解除 ● 設定すると [◀▶] で「プロテクト設定」または プロテクト設定* ₩ "が表示 「プロテクト解除」を選び (決定) を押す プロテクト解除* されます。 HDD 映像を見ながら [▲▼] で「終了| [◀▶] で「消去| 消す部分の開始点 RAM CMなどの不要 を選び (xxx) を押す ➡ を選び (xxx) を押す と終了点で ● 続けて別の不要な な部分を消す 部分を消去すると |イン点| : 開始点 きは「次へ」を選 部分消去 ・決定を押す アウト点:終了点 び〔決定〕を押す ▶ (再生)を押して再生し、表示させたい場面で タイトル一覧で表 HDD 「変更」を選び・ と、オ 写真 変更 示される画像(サム [▲▼] で「終了」を選び RAM 0:01.05 ネイル)を変更する (決定) を押す DVD-R サムネイル変更 ・ 決定を押す

1つの番組 (タイトル)を 2分割する

タイトル分割


HDD RAM

分割する位置で

「分割」を選び



・ 決定を押す



[▲▼] で「プレビュー」を選び、 (※2) を押す (分割点の前後10秒を再生します。)

フピュー

● やりなおしたいとき

- ① [▲▼] で「分割」をもう一度選ぶ
- 再生)を押す
- ③ 分割したいところで (定) を押す

[▲▼] で 「終了」

➡ を選び (滅) を 押す

[◀▶]で「分割」 → を選び (決定) を

- ●タイトル名や録画禁止の情報 は、分割した番組(タイトル) の両方に反映されます。
- ●分割した点の前後で映像や音 声が一瞬途切れる場合があり ます。

※ 複数の番組(タイトル)をまとめて編集できます。




編集中の便利な機能

- ●早送りやタイムワープ、 スロー再生など(🖙 21、22ページ)を使う と、目的の部分を探すの に便利です。
- ●スキップでタイトルの 終わりにも飛ぶことが できます。

プレイリストを作成・再生・編集する

プレイリストとは…

チャプター作成(で配22、29ページ)で作成した好みのチャプターを集めて、再生したい順に並べたものです。



ダビング(© 34ページ)すると、 ダビング先ではタイトルになります。

- プレイリストは再生順を登録するだけ なので、ディスクの容量はほとんど使 いません。
- プレイリストやプレイリストのチャプターは、消したり新たに作成しても元のタイトルやチャプターには影響しません。

最大記録数

プレイリスト:99 プレイリストのチャプター: 約1000(記録状態によって変化します。)



■画面を消すには


→ リターン を数回押す

■前の画面に戻るには

→ 腐 を押す

プレイリストを作成する HDD RAM

- **準備:● HDD** または **DVD** を押して、編集したい映像が入っているHDDまたはディスクを選ぶ
 - ディスクやカートリッジの書き込み禁止(プロテクト)を解除しておく(*図* 27ページ) **RAM**



1

停止中に 「プレー 機能選択 **⇒** 選び「

「プレイリスト」を [.] 選び[決定]を 押す



2

「新規作成」を選び・ [決定] を押す



3

編集元タイトルを選び [▼] を押す



- ■タイトル内のチャプターを全て選ぶには
 - ★ 決定 を押す (★手順5へ)
- プレイリストに加えたい -チャプターを選び [決定] を押す



- ●編集元タイトルのチャプターを新たに作成することもできます。➡[サブメニュー]を押して「チャプター作成」を表示させ、 「決定」を押す(『金子29ページ「チャプター作成」)
- **チャプターを挿入する** 位置を選び [決定] を 押す
 - [▲] を押すとチャプター を選び直すことができます。



● 手順4、5をくり返して作成します。別のタイトルを選ぶときは、[▲] で編集元タイトルを選びます。

6

作成が終わったら



お知らせ


録画中やダビング中は、プレイリストの作成・編集はできません。

プレイリストを再生/編集する [HDD] [RAM]



「プレイリスト」を -選び[決定]を 押す





再生または編集する・ プレイリストを選び

再生するときは 編集するときは









● 前後のページを表示する/まとめて編集するには (128ページ)

項目を選び -[決定] を 押す



"プレイリスト編集"を選んだ場合は

編集する項目を選び〔決定〕を押す



※ 複数のプレイリストをまとめて編集できます。

プレイリストのチャプターを再生/編集する [HDD] [RAM]

手順3で"チャプター一覧へ"を選び

再生または編集する チャプターを選び

再生するときは 編集するときは







● 前後のページを表示する/まとめて編集するには(©配28ページ)

編集する項目を -選び[決定]を 押す



プレイリスト一覧に戻る

プレイリストのチャプターを編集しても、元の タイトルやチャプターには影響しません。



チャプター追加

(** 左ページ手順3へ)

移動先を選び[決定]を押す





チャプター作成

(操作方法は 😭 29ページ)

チャプター結合

[◀▶]で「結合」を選び (決定) を押す

● 選んだチャプターと次のチャプタ-が1つのチャプターになります。

チャプター消去*

[◀▶]で「消去」を選び (決定) を押す



を編集する

準備:● [HDD] 、 [DVD] 、 SD/PC] を押して、編集したい写真が入っているドライブを選ぶ

● ディスク、カートリッジ、カードの書き込み禁止(プロテクト)を解除しておく(☞ 27ページ)

プログラムナビ

HDD RAM

「写真」を選び [決定]を押す 🖺




編集したい写真 -を選び サフメニュー



- 動後のページを表示する/まとめて編集するには(できっ28ページ)
- ●別のフォルダの写真を選ぶには(©224ページ)

編集する項目を -選び[決定]を 押す



「連続再生する|

[◀▶] で「消去」を選び (練) を押す

●消去すると、元に戻すことはできません。

■フォルダごと編集するには

左記手順1の後

「フォルダ選択」を 選び[決定]を 押す



上位フォルダの切り換え(24ペー

編集したいフォルダー を選び サブ メニュー



● 前後のページを表示する/まとめて編集する には(喧音28ページ)

編集する項目を‐ 選び[決定]を 押す

フォルダごと消去 フォルダ名入力 フォルダのプロテクト設定 フォルダのプロテクト解除 フォルダ内のDPOF設定



消去する

写真の消去*

フォルダごと消去*

フォルダ名をつける フォルダ名入力

誤消去防止の 設定/解除

写真のプロテクト設定/解除* フォルダのプロテクト設定/解除*

よく確認してから実行してください。 ●フォルダを消去する場合は、フォルダ内 の写真以外のファイルも消去されます。 (フォルダ内の下位フォルダは除く。)

「文字入力」(12733ページ)


●本機で入力したフォルダ名は、他の機器 では表示されないことがあります。

[◀▶] で「プロテクト設定 または 「プロテクト解除」を選び (練) を押す

- 設定すると "♠" が表示されます。
- 本機でフォルダにプロテクトを設定していて も、他の機器では消去されることがあります。

プリント枚数[0枚~9枚]





プリンタや写真店で プリントする枚数 を設定する

写真のDPOF設定*

フォルダ内のDPOF設定®

SD PC

HDD

RAM

SD

PC

(「フォルダ内のDPOF設定」では設定した フォルダの中の写真に表示されます。)

設定を解除するには ➡ 「○枚」に設定する

- ◆本機での設定は他の機器で見られない場 合があります。
- ●本機で設定すると、他の機器での設定は 解除されます。
- ●写真やフォルダがDCF規格(©配25ペ ージ)でない場合やカードに残量がない 場合は設定できません。

カーソル 決定する で選び・ 操作 ★★



■画面を消すには → ○ を押す

**■前の画面に戻るには
→** り<u>た</u>り を押す

タイトル名/プレイリスト名/ディスク名/フォルダ名入力

録画した番組(タイトル)などに名前をつけることができます。

キーワード入力

番組表で検索するキーワードを入力します。


タイトル名などをつける/キーワードを入力する

入力画面を表示する

表示するには…

タイトル名(予約時) で 16ページ手順3または18ページ手順2で 「タイトル名入力」を選ぶ

タイトル名(録画後) で 28ページ手順3で「タイトル名入力」を選ぶ で
〒31ページ手順3で「プレイリスト名入力」を選ぶ プレイリスト名 で
で
27ページ手順2で「ディスク名入力」を選ぶ ディスク名 © 32ページ手順4で「フォルダ名入力」を選ぶ フォルダ名 番組表のキーワード 🖙 17ページ「キーワードで番組を探して予約する」



入力する文字の種類を選び

(カーソルまたは[◄◄、▶▶Ⅰ]で選び)



〉決定を押す

● 漢字を入力するときは、まずひらがなを入力します。

入力する文字を選び



- ■ひらがなを入力するとき
 - ➡ (確定)を押す
- ■ひらがなを漢字変換するとき
 - **➡1** (変換) を押す

2 [▲▼] で変換候補を選び、(※2) を押す

■消去するとき
● (消去) を押す

タイトル名などを入れ終わったら

停止 (終了) それぞれの画面に戻ります。

■途中で終わるには → 「gg を押す (文字は入力されません。)



入力できる文字数

	種類	半角英数	その他
HDD	タイトル名*	64	32
RAM	プレイリスト名	64	32
	フォルダ名	36	18
RAM	ディスク名	64	32
DVD-R	DVD-R タイトル名		22
	ディスク名	40	20
SD/PC	フォルダ名	36	18
番組表	キーワード	30	15


※予約録画時 半角英数:44文字 その他: 22文字

● すべての文字が表示されない画面もあります。

数字ボタン[1~10/0、12]で携帯 電話のように文字入力ができます。

- 例)ひらがなの「す」を選ぶ
- ① [3]を押す(「さ」が選ばれます。)
- ② [3]を2回押し、(決定) を押す





録画した番組(ビデオ)をダビング(複製)する

本機ではいろいろなダビングのしかたが選べます。

ダビング方向が選べます

HDD

お気に入りの番組(タイトル)や編集したプレイリストをディスク にダビングして保存版に

●プレイリストをダビングするとダビング先では番組(タイトル) になります。

ファイナライズした DVD-RをHDDにダビ ングして再編集





HDDへの録画時に「DVD-R 高速モード用録画」を「入」 にしておく必要があります。 (です44ページ)





ファイナライズ

ディスク (ディスクの特長 は166ページ)



DVD-R

他の機器(DVDプレーヤーなど) で再生したいとき

他の機器で再生するには、ファイナ **ライズが必要です**。(*©* 43ページ)

• • • • ⁴•▶ DVDビデオ **《**

- ●ファイナライズした DVD-R
- ●著作権保護されてい ない市販ソフト

※画質 [XP、SP、LP、EP、FR] を選んでダビングします。(©〒13ページ 「録画モード」)

デジタル放送のダビングについて

デジタル放送には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられているため、複製でき ません。HDDからCPRM対応のDVD-RAMに移動のみできます。(HDDからは消去されます。) (詳しくは12678ページ)

- ワンタッチダビング(『全35ページ) では移動できません。ダビングリスト(『全36ペー ジ) でダビングしてください。
- プロテクト(©20ページ)が設定されていると移動できません。
- ●「1回だけ録画可能」の番組から作ったプレイリストはダビングできません。
- 移動される番組(タイトル)を登録したダビングリストには、プレイリストは登録できません。

録画内容が HDD 消える



DVD-RAM

● DVD-RAMからHDDへ は複製・移動できません。

ダビングのしかたが選べます

1つの番組 (タイトル) やプレイリスト だけをダビング

ワンタッチダビングしてくだ さい。(© 35ページ)

複数の番組 (タイトル) やプレイリストを 組み合わせてダビング

ダビングリストを作ってダビン グしてください。(© 36ページ)

ダビングリストではダビング速度・画質が選べます

画質を変えずに すばやく

ダビング中にHDDで 録画や再生が楽しめます。 ダビングしたいとき

高速でダビングして ください。

1枚のディスクに 長時間 記録したいとき

XP~EP、FRの録画モードを 選んでダビングしてください。 (**等速**になります。)

(高速と等速についてです35ページ)

例えば…

LPモードなら、1枚のデ ィスク(4.7 GB)に4時 間記録できる(で)13ペ ージ「録画モード」)

1時間ドラマの場合



XPなら 1回分だけ

LP LP LP LPなら 4回分入る



■ダビングを実行中に中止するには

→ 図 を3秒間押したままにする

中止すると、高速モードでは番組がダビングされません。高速モード以外では止めたところまでダビングされます。(DVD-Rは番組がダビングされなくても、書き込まれた分の残量が減少します。)

1つの番組(タイトル)またはプレイリスト だけをダビング 「ワンタッチダビング

HDD ⇒ RAM HDD ⇒ DVD-R

二重放送をDVD-Rにダビングする場合は、「二重放送音声記録」(です45ページ)で記録する音声を選択してください。

ダビングしたい番組 (タイトル)やプレイ リストを再生して





再生中に

ダビングボタン

を押すだけ

高速モードでダビング中は、もう一度 [決定] を押すと画面が消え、HDDでの録画や再生が楽しめます。

- ダビングの進行状況を確認するには
 - ➡ [表示切換] を押す
- ダビング中は追っかけ再生や編集などはできません。
- ダビング中に実行された予約録画は、録画先の設定に関わらずHDDに録画されます。
- ダビング速度・画質は下記のように設定されます。 (以下のモードでダビング先のディスク容量を超える場合は "FR" になります。)

HDD ⇒ RAM :高速

 $HDD \Rightarrow DVD-R$:

:	DVD-R高速モード用録画 (<i>©</i> 44ページ)			
	「入」で録画	「切」で録画		
	高速	元と同じモード [XP〜EP、FR] (プレイリストは"FR"でダビングされます。)		

お知らせ

- ●自動CM早送り(©電下記)は働きません。
- デジタル放送の番組(タイトル)やプレイリストはダビングできません。 (© 34ページ)

■高速と等速について

	高速	等速(XP、SP、LP、EP、FR)
ダビングに かかる時間	© 下記、「高速でのダビング所要時間のめやす」	ダビング元の記録時間と 同じ時間
画質	ダビング元の画質	変更できる ** 1
チャプター/ サムネイルの 編集結果の保持	できる※2	できない (1タイトルが1チャプターと して記録され、サムネイルは 変更前の位置に戻ります。)
CMを飛ばす	できない	できる※3
ダビング中 の他の操作	HDDでの再生または 録画ができる	できない

● 高速でのダビング所要時間のめやす(最高速時)

HDD		3X高速記録対応 DVD-RAM		4X高速記録対応 DVD-R			
録画モード	録画時間	所要時間	スピード	所要問	間	スピード	
XP		約20分	3倍速	約15	分	4倍速	
SP		約10分	6倍速	約7.5	分	8倍速	
LP	1時間	約5分	12倍速	約4:	分	16倍速	
EP(6H)			約3.5分	18倍速	約2.5	分	24倍速
EP(8H)		約2.5分	24倍速	約2:	分	32倍速	

- ダビング中に録画や再生をすると、最高速にならないことがあります。
- ーディスクの状態によって、最高速にならないことがあります。

- ※1ダビング元より高画質な録画モードを選んでも、画質 は向上しません。(劣化防止にはなります。)
- ※2プレイリストをDVD-Rにダビングする場合、サムネイルの変更位置が反映されないことがあります。

※3自動CM早送り

一音声が下記の場合のみ働きます。

番組	CM	番組
を モノラル/二重	ステレオ	モノラル/二重(
	スキップ	再生

- -5分以上のCMやプレイリスト内のCMには働きません。
- -番組内容をCMとまちがえて消してしまう場合があります。デジタル放送などの移動される番組(で34ページ)では、元に戻すことができません。CMを「部分消去」(で329ページ)で消してから、「切」でダビングすることをおすすめします。

お知らせ

DVD-Rへの高速モードダビングについて

HDDへの録画時に「DVD-R高速モード用録画」を「入」にしたもののみ高速モードでダビングできます。ただし、下記の場合は高速モードではダビングできません。


- 録画モードが異なる番組(タイトル)から作ったプレイリスト
- -録画モードがFRの複数の番組(タイトル)から作ったプレイリスト
- -音声が混在するプレイリスト(Dolby DigitalとLPCMなど)
- -部分消去を繰り返した番組(タイトル)

録画した番組(ビデオ)をダビング(複製)する(つづき)

複数の番組(タイトル)やプレイリストを組み合わせて ダビングする ダビングリスト HDD ⇔ RAM HDD ⇒ DVD-R

速度・画質を 選んで ダビング

番組を好みの 順に並べて ダビング



「重放送をダビングするとき、下記の場合には「二重放送音声記録 | (✍a~45 ページ) で記録する音声を選択してください。

- DVD-Rにダビングするとき
- XPモードでダビングし、「記録音声モードの設定 (XP時) | (♥〒45ページ) が [LPCM] のとき

停止中に



「ダビング」を選び -[決定]を押す

D/PC ディスク残量 111:00 SP | 日 | HOD | 日 | HOD | 日 | HOD | HO
 ブレイリスト(型)
 DV入力自動経済(回)

 設定する
 初期設定(型)
 ディスク管理(回)

「ダビング方向」を選び



設定を変更せず、次 の手順に進むときは ときは[▼]を押す 設定を変更するとき は[▶](右カーソル)

● ダビング元と先に同じドライブは選べません。

を押す

「ダビング元」を選び [決定] を押す ダヒング元 HDD ダビング先 DVD [HDD]か[DVD]を 選び[決定]を押す



ダビング速度や画質を設定する

「モード」を選び



設定を変更せず、次 の手順に進むときは ときは[▼]を押す

設定を変更するとき は[▶] (右カーソル) を押す

「ダビング素材」を 選び[決定]を押す



「ビデオ」を選び [決定]を押す



[**⋖**]を 押す

「高速」などを選び

「録画モード」を

ダビングする番組(タイトル)やプレイリストを登録する

「新規登録」を

● DVD-Rに高速モードでダビングする場合は、 ▶▶◎ 表示のあるもののみ登録できます。

「リスト作成」を選び [▶](右カーソル) を押す




選び[決定]を 押す





ダビングする番組や プレイリストを選び [決定] を押す



「確定」を選び [決定] を押す

4343M

[◀]を

押す

登録済みのリスト ● リストの項目を消去・追加・移動するには を変更せず、次の 手順に進むときは

● 前後のページを表示するには(©37ページ)

(喧音37ページ) ● まとめて消去するには (©3737ページ) 複数選ぶときは

🎹 で 🗹 をつけ [決定] を押す (です37ページ 「まとめて登録するには」)

高速モード以外のみ

[▼]を押す

CMを飛ばすかどうかを設定する(©3735ページ「自動CM早送り」)

「詳細設定」を選び



設定を変更せず、次 の手順に進むときは ときは[▼]を押す

設定を変更するとき は[▶](右カーソル) を押す

「自動CM早送り」を 選び[決定]を押す

「入」か「切」を 選び[決定]を押す

「ダビング開始」を選び [決定]を押す



➡確認画面ではいを選び〔決定〕を押す

高速モードでダビング中は、もう一度[決定]を押すと画面が消え、HDDで の録画や再生が楽しめます。

- ダビングの進行状況を確認するには➡ [表示切換] を押す
- ーダビング中は追っかけ再生や編集などはできません。
- ダビング中に実行された予約録画は、録画先の設定に関わらずHDDに録画されます。
- デジタル放送などの「移動」される番組(*図* 34ページ)を含むダビング中は、 プレイリストは再生できません。

ファイナライズしたDVD-R(DVDビデオ)をダビングする

DVD-V ⇒ HDD

ファイナライズ したDVD-Rを 再編集したいとき

決定する

| (決定) | | - |

ディスクを再生しながら、再生している内容を設定した長さでHDDに録画します。

● ダビング中に操作した動きや画面表示が、そのまま記録されます。

ダビングする長さ(時間)を設定する

- 市販のDVDビデオのほとんどは録画禁止処理がされており、ダビングできません。
- ●DVDオーディオ、ビデオCD、音楽CDなどはダビングできません。

36ページの手順1~3の後

再生を始めるまでの操作時間も含むため、ダビングしたいタイトルより数分程度長めに設定してください。 「終了設定」 を選び[▶] (右カーソル)



「時間」、「分」を -選び[▲▼]で 設定する

● 数字ボタンも 使えます。



基本

操作

■ [◀]を押す

→ 淀 →

·

カーソル

で選び

「ダビング開始」を 選び [決定] を押す

を押す



➡確認画面ではいを選び〔決定〕を押す ディスクのトップメニューが表示されます。[「ファースト

プレイ選択」(で343ページ)で「タイトル1」に設定し たディスクは、自動的に再生が始まります。

トップメニューが表示されたら

ダビングを始めたい タイトルを選び [決定] を押す



選んだタイトルから順に再生しながら、設定した時間まで 録画します。(ディスクの最後のタイトルの再生が終わっ た後は、設定時間までトップメニュー画面を録画します。)

■手動でダビングを終了するには●
●
●
●
●
●
●

お知らせ

- ●最初に右の画面が録画されます。
- ダビングの開始から終了までが 1 タイトルとして記録されます。
- 自動的にトップメニューが表示されない場合や、再生が始まらない場合は ▶ (再生)を押してください。
- 高画質や高音質のディスクをダビングしても、元の画質や音質のまま記録することはできません。



- ■前の画面に戻るには⇒ (A) を押す
- リターン
- ■ダビングを実行中に中止するには⇒ を3秒間押したままにする (戻る)

中止すると、止めたところまで[高速モードの場合はダビングが完了した番組(タイトル)まで]ダビングされます。 (DVD-Rは番組がダビングされなくても、書き込まれた分の残量が減少します。)

ダビングリストの便利な機能と画面表示

- ■前後のページを表示するには
- ➡[▲▼◀▶]で"前頁"または"次頁"を選び (決定) を押す

([◄◀、▶▶|]でもページの切り換えができます。)

- ■まとめて登録/消去するには
- 噶県 (個別選択)を押す **➡**[▲▼**◀▶**]で選び (くり返す)
- ☑ が表示されます。もう一度 🔳 を押す と解除されます。
- ビデオとプレイリストの一覧を切り換えると √ が消えます。

■リストの項目を消去・追加・移動 するには

[サブメニュー] を押す

編集したい項目を選び



編集したい内容

を選び〔決定〕

まとめて消去でき ます。(🗠 左記)

■モードなどの設定や登録されているリストを一度に取り消すことができます

「全て取消」を・ 選び [決定] を押す



- ■確認画面ではいを選び [決定]を押す
 - 設定やリストは以下の場合などにも取り消されることがあります。 ダビング元で番組や写真などの消去をした場合
 - 電源を切る、ディスクトレイを開ける、ダビング方向を 変えるなどを行った場合


■リストの表示について

- ▶▶● : DVD-Rに高速でダビングできるもの(*©*6 35ページ)
 - (!) :静止画を含むもの(静止画部分はダビングされません。)
- (二):「1回だけ録画可能」のため「移動」され るもの(喧音8、34ページ)
- :「1回だけ録画可能」のもの(です8、34ページ)
- ダビングリスト容量:ダビング先に記録される容量
- 等速の場合は、録画モードによって変化します。
- 高速の場合は、録画容量の合計になります。 (HDDにダビングする場合は、管理情報が 含まれるため、合計より大きくなります。)




ビデオャビデオカメラゕらダビングする





DV入力に接続する場合

接続時には、本機とビデオカメラなどの電源を切ってください。



- ●記録する音声の種類を「DV入力時の音声の設定」(© 45ページ) で選べます。
- ●DV入力経由で本機に接続できるDV機器(ビデオカメラなど)は1 台のみです。
- ●接続した機器から本機を操作することはできません。
- ●本機のDV入力はDV機器専用です。(パソコンなどとは接続できません。)
- ●DV機器のモデル名は、正しく表示されない場合があります。
- ●DV機器によっては、映像や音声が正しく入力されない場合があります。

ビデオやビデオカメラからダビングする HDD RAM DVD-R

準備:●本体の外部入力(L1、L2、L3、DVのいずれか)に機器を接続し、[HDD] または [DVD] を押して録画先 を選ぶ

●二重放送を録画するときは、

HDD RAM :接続した機器側で「主+副」を選ぶと、再生時に音声が選べます。

DVD-R:接続した機器側で「主」または「副」を選んでください(再生時に音声は選べません)。

DVD入力

接続した端子に合わせて選ぶ

(例:外部入力1に接続した場合は

「L1 を選ぶ)

録画モードを選ぶ

接続した機器で再生を始める

録画が始まります。

市販のビデオやDVDのソフトのほとんどは、録 画禁止処理がされており、録画できません。

■不要な場面をとばすには

を押す

もう一度押すと、 録画を再開します。

- **■録画を止めるには ⇒ ()** を押す
- ■ディスクの残量に合わせて録画するには
 - → ぴったり録画(で 14ページ)

DV出力端子付きのビデオやビデオカメラからダビングする

DV入力自動録画 HDD RAM

プレイリスト を自動で作成 できます

番組(タイトル)としてダビングされると同時に、映像の切れ目をチャプターの切れ目として、プレイリスト(*図*音 30ページ)が自動作成されます。

準備:①本機とビデオカメラなどの電源を入れ、録画したい映像の先頭でビデオカメラなどを一時停止しておく ② [HDD] または [DVD] を押して録画先を選ぶ

停止中に 機能選択

「DV入力自動録画」 を選び





録画モードを選ぶ

「録画開始」を選び -



DV入力自動録画 DVi 器 Panasonic NV-〇〇〇

DV入力自動録画がうまく働かない場合は、接続 とDV機器の設定を確かめ、電源を入れなおして ください。

それでも働かない場合は、「ビデオやビデオカメ ラからダビングする」(©金上記)を行ってくだ さい。

DV機器との互換性については、当社ホームペー ジ(で)表紙)をご覧ください。

■録画を止めるには⇒ ■



お知らせ)

- 日付や時刻情報は記録されません。
- ●録画中は、追っかけ再生や同時録画再生はできま せん。

● 録画が最後まで完了すると、終了を知らせる画面が表示されます。



(決定) を押してください。

复製(ダビング)する

カードの写真を選んで複製する/HDDやDVD-RAMに保存した写真を カードに複製する HDD RAM SD PC

停止中に 機能選択



「ダビング」を 選び[決定]を 押す



カーソル で選び 決定する → (決定) **→ → 決定** ト .

「ダビング方向」を選び



設定を変更せず、次 の手順に進むときは ときは[▼]を押す

設定を変更するとき は[▶] (右カーソル) を押す

●ダビング元と先に同じドライブが選べます。

「ダビング元」を 選び[決定]を押す



「SDカード」などを 選び[決定]を押す



「ダビング先」を 選び[決定]を押す




「モード」を選び



設定を変更せず、次 の手順に進むときは → ときは[▼]を押す

設定を変更するとき は[▶] (右カーソル) を押す





「写真」を選び [決定]を押す



■ [◀]を押す

「録画モード」は自動的に 「高速」になります。

複製(ダビング)する写真やフォルダを登録する 「新規登録」を選び

「リスト作成」を選び [▶] (右カーソル)を押す



写真を選ん で登録する ときは



複製する写真を選び [決定] を押す



「確定」を選び [決定]を押す

[◀]を

押す



「確定」を

登録済みのリスト を変更せず、次の 手順に進むときは [▼]を押す

- 前後のページを表示するには (で2741ページ)
- 別のフォルダの写真を選ぶには (で2741ページ)
- リストの項目を消去・追加するには(です41ページ)
- まとめて消去するには(吃食 41ページ)

複数選ぶときは

🎬 で 🗹 をつけ [決定] を押す

(です41ページ 「まとめて登録するには」)


フォルダごと 登録する ときは

● 写真とフォルダ 登録することは できません。

「ダビング選択」 を選び[決定] を押す




を選び[決定]



「フォルダ単位」「新規登録」を 選び[決定]を 押す



複製したいフォルダ を選び[決定]を



を同じリストに

- 前後のページを表示するには(です4)ページ)
- 上位フォルダを切り換えるには (で20~41ページ)
- リストの項目を消去・追加するには (でを 41ページ)
- まとめて消去するには(です41ページ)

複数選ぶときは

🎹 で 🗹 をつけ [決定] を押す (で育41ページ 「まとめて登録するには」)

「ダビング開始」を 選び[決定]を押す



「はい」を選び [決定]を押す



写真単位の場合のみ

別のフォルダを複製先に指定する ときは選ぶ (© 41ページ)

カードの写真を一度にHDDやDVD-RAMに複製する 写(JPEG)- 描談

SD † PC ⇒ HDD † RAM

準備: SD/PC)を押して、複製したいカードが入っているドライブを選ぶ


停止中に



「写真 (JPEG) --括取込」を 選び [決定] を 押す









上位フォルダの異なる対応フォルダ がある場合は、[◀▶]で切り換えが できます。

「複製先」を選び [◀▶]で設定する



「実行」を選び [決定] を押す



■前の画面に戻るには⇒ (房) を押す



■ダビングを実行中に中止するには⇒

戻る

を3秒間押したままにする

ダビングリストの便利な機能

- ■前後のページを表示するには
- ▶[▲▼◀▶]で"前頁"または"次頁"を選び (決定) を押す


([◄◀、▶▶|]でもページの切り換えができます。)

- ■まとめて登録/消去するには
- -晴郎 (個別選択) を押す ➡[▲▼◀▶]で選び (くり返す)
- ▼ が表示されます。もう一度 (III) と解除されます。

■リストの項目を消去・追加するには

編集したい項目を選び [サブメニュー] を押す

ダビング選択 写真



まとめて消去でき ます。(🗠 左記)

編集したい内容

■別のフォルダの写真を選ぶ/別のフォルダを複製先に指定する/上位フォルダを切り換えるには

「フォルダ選択」を選び[決定]を押す







(複製元の選択時のみ)

上位フォルダの異なる対応フォ ルダがある場合は、[◀▶]で切 り換えができます。(上位フォル ダの異なるフォルダを同じリスト に登録することはできません。)

● 別々のフォルダの写真を同じリストに登録すること はできません。

■モードなどの設定や登録されているリストを一度に取り消すことができます

「全て取消」を 選び [決定] を押す



- ➡確認画面ではいを選び [決定]を押す
 - 設定やリストは以下の場合などにも取り消されることがあります。 - ダビング元で写真やフォルダの記録や消去をした場合
 - 電源を切る、カードを取り出す、ディスクトレイを開け る、ダビング方向を変えるなどを行った場合

お知らせ

- フォルダやカードごと複製する場合は、フォルダ内の写真以外のファイルも複製されます(フォルダ内の下位フォルダは除く)。
- 複製先のフォルダにすでに写真がある場合、続けて記録されます。
- 複製先の容量や、ファイルやフォルダの数(ជਿ25ページ)がいっぱいになった場合は、途中で複製を中止します。
- 複製先のフォルダ名が入力されていない場合、複製元のフォルダ名が反映されます。
- プリント枚数の設定(DPOF) は複製されません。
- ダビングリストへの登録順は、複製先に反映されないことがあります。



ディスクやカードの内容をすべて消去する/ ディスクやカードを初期化する (フォーマット)

HDD RAM SD PC

準備:● HDD 、 DVD 、 SD/PC を押して、編集したいドライブを選ぶ

●カートリッジやカードの書き込み禁止(プロテクト)を解除しておく(『全で27ページ)

停止中に 機能選択 「ディスク管理」 を選び[決定] を押す



「カード管理」 -を選び[決定] _{または}を押す



2

「ディスクのフォーマット」または -「HDDのフォーマット」を選び [決定]を押す




「カードのフォー マット」を選び [決定] を押す



3

「はい」を選び [決定] を押す



→確認画面で 実行 を選び 「決定」を押す

お知らせ

- ●実行すると、パソコンのデータなどを含め、元に戻すことはできません。 よく確認してから実行してください(フォーマットではプロテクトを設定 していても消去されます)。
- ●フォーマット実行中は、終了メッセージが表示されるまで、絶対に電源コードを抜かないでください。ディスクやカードが使えなくなることがあります。(通常は数分、DVD-RAMでは最大約70分かかります。)
- フォーマットを中止するには [戻る、リターン] を押す (フォーマットが2分以上かかる場合のみ中止できます。ただし、再度フォーマットが必要です。)
- ◆本機でフォーマットした場合、本機以外の機器で使えないことがあります。
- DVD-RやCD-R/RWはフォーマットできません。
- ●マイクロドライブやモバイルハードディスクはフォーマットできません。

番組 (タイトル) やプレイリスト をすべて消去する (全番組消去)


HDD RAM

準備:ディスク、カートリッジ、タイトルの書き込み禁止(プロテクト)を解除しておく(でご27、29ページ)

上記手順2で「全番組消去」を選ぶ

お知らせ

- **実行すると、元に戻すことはできません**。よく確認してから実行してください。
- ●写真(JPEG、TIFF) やパソコンのデータは消去されません。
- ●プロテクトを設定した番組(タイトル)がある場合は、働きません。





■画面を消すには

- → U9-7 戻る を数回押す
- ■前の画面に戻るには
 - **→** 🔊 を押す

DVD-Rを他の機器で再生できるようにする

(ファイナライズ)

DVD-R

準備: DVD を押して、DVDドライブを選ぶ

停止中に機能選択

「ディスク管理」· を選び [決定] を 押す



2 「トップメニュー」・ を選び [決定] を 押す



お好みの背景を選び[.] [決定] を押す



- ファイナライズ後のディスクの再生時に表示されるトップメニューの背景を設定できます。
- トップメニューに表示される画像は変更できます。 (応配 29ページ「サムネイル変更」)

3 「ファーストプレイ・ 選択」を選び [決定]を押す





● ファイナライズ後のディスクの再生の始めかたを設定できます。

トップメニュー:メニュー画面を表示する タイトル1 : ディスクの先頭から再生する

【ファイナライズ』・ を選び[決定]を 押す



「はい」を選び — [決定] を押す



→確認画面で実行を選び[決定]を押す

お知らせ)

DVD-Rをファイナライズすると…

- -再生専用となり、録画や編集はできなくなり ます。
- -高速モードでダビングした番組(タイトル) では、ダビング時に複製されたチャプターが ファイナライズ後も保持されます。
- -DVD-Rに直接録画した番組(タイトル)や、高速モード以外でダビングした番組(タイトル)では、約5分ごとのチャプターが自動的に作成されます。(実際に作成されるチャプターの長さは、録画状態や録画モードによって大きく変化します。)
- 一番組(タイトル)やチャプターのつなぎ目で 数秒間静止するようになります。

ファイナライズ実行中は、終了メッセージが表示されるまで絶対に 電源コードを抜かないでください。ディスクが使えなくなります。(最 大約15分かかります。)

- 当社製以外の機器で録画したDVD-Rはファイナライズできません。
- 本機以外の当社製機器で録画したDVD-Rをファイナライズすると、 トップメニューで選んだ背景にならない場合があります。

	ファイカ	トライズ
	前	後
本機でのディスク表示	DVD-R	DVD-V
録画・編集/タイトル名入力	0	×
他のプレーヤーで再生	×	0

本機でファイナライズされたDVD-Rは、記録状態により他のプレーヤーでは再生できない場合があります。DVD関連情報は当社ホームページでご覧ください。http://panasonic.jp/support/dvd/

初期設定一覧をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。設定内容は電源を切っても保持されます。

例)「自動電源[切]|の設定を 変える場合

「初期設定」を選び

[決定] を押す 停止中に 機能選択



メニューを 選び [▶] を押す


設定項目を 選び [決定] を押す

自動電源 [切] GH

設定の初期化



設定内容を選び



■設定を終了するには⇒ (窓) を数回押す

チャンネル

■前の画面に戻るには⇒ (g) を押す

メニュー	設定項目	設定内容 (下線部はお買い上げ時の設	定です。)
	市外局番チャンネル設定(©倉港備編8ページ)	市外局番入力	
	マニュアルチャンネル設定(です 準備編 14ページ)	● CH ● 表示 ● 放送局名 ● 微調整	
	番組表設定(で産準備編15ページ)	→[決定]を押して、さらに設定します。	
	Gガイド地域 (ご) 準備編 15ページ)	お住まいの地域を設定します。	
チ	ホスト局 (で全)準備編 15ページ)	番組表データの送信局を設定します。	
チャンネル	データ受信時刻 通常は変更しないでください。	→[決定]を押し、確認画面で「設定」を選んで「決定]を ● 自動 ● 時/分([取消し]を押した場合やデータ受信後は、「自動 お買い上げ時は「番組表データ送信時刻」(©電準備編録 されています。表のいずれの時刻にも受信できない場合は 変更した可能性があります。(株)インタラクティブ・プロスページ(http://www.ipg.co.jp/)で最新の送信時刻 さい。いったんデータを受信すると、受信時刻が自動的は な変更の必要はありません。	動」にもどります。) 9ページ)の通りに設定 ま、放送局が送信時刻を コグラム・ガイドのホー を確認し、設定してくだ
	自動電源(切) 操作しないとき、節電のため自動的に 電源を切る時間を設定します。	●2H ● <u>6H</u> ●切	
	リモコンモード (<i>©</i> 11ページ)	● <u>リモコン1</u>● リモコン2● リモコン3	
設置	ワイドモード テレビのS映像入力に合わせて設定します。 (<i>咤</i> 47ページ「S映像出力」)	●S1([S]や[S1]のとき) ● <u>S1/S2</u> ●切(S映像入力	」に接続しないとき)
	時刻合わせ (🖙 🗀 ページ)	●(年/月/日/時/分) ● 自動時刻チャンネル	
	設定の初期化 初期設定をお買い上げ時の設定に戻します。 (チャンネルの設定、時刻と視聴制限は除く)	する ● <u>しない</u>	
	言語	→[決定] を押して、さらに設定します。	
	音声言語 DVDビデオ再生時の音声が選べます。	□ 日本語□ 支語□ オリジナル (ディスクの最優先言語で再生)□ その他****	*には数字ボタンで言語番号 (で音~48ページ)を入力 選んだ言語がディスクにない
	字幕言語 DVDビデオ再生時の字幕言語が選べ ます。	<u>オート</u>: "音声言語" で選んだ言語で再生されなかったときのみ、その言語で字幕を表示●日本語● 交語● その他****	場合は、ディスクの最優先言語 で再生されます。ディスクに 収録されているメニュー画面
	メニュー言語 画面に表示される言語が選べます。	● <u>日本語</u> ● 英語 ● その他****	(で育20ページ)でのみ切り換えできるものもあります。
ず	視聴制限	レベル8 : すべてのディスクが視聴可レベル7~1 :制限レベルの記録されているディスク (成人向けや暴力シーンを含むもの)が視レベル0 : すべてのディスクが視聴不可	聽不可
スク	暗証番号は忘れないでください。	● ロック解除 ● 暗証番号変更 ● レベル変更 ● 一時解	 除
	EP時の記録時間 録画モードがEP時の最大記録時間が選べ ます。(<i>©</i> 13ページ「録画モード」)	● EP (GH):4.7 GBディスクに6時間記録 ● <u>EP (8H)</u> :4.7 GBディスクに8時間記録	
	DVD-AudioのVideoモード再生 DVDオーディオに収録されたDVDビデ オ映像を再生します。	● 入 (電源「切」または 燗/ で「切」に戻ります。) ● <u>切</u>	
	DVD-R高速モード用録画 HDDからDVD-RIに高速モードでダビングする には、HDDへの録画前に設定を「入」にしてく ださい。、画面サイズなど(心音右記)が制限さ れるため、DVD-Rにダビングする録画以外の場 合は、「切」にすることをおすすめします。	 入:高速モード対応にする→「決定」を押して、さらに「はい」を [ダビングリスト(で育36ページ)に "▶▶◎" がま - 画面サイズは4:3、ハイブリッドVBR設定(で育45になります。 - 二重放送の音声は「二重放送音声記録」(で育45ページ)で 	表示] 5ページ)は「ノーマル」

メニュー	設定項目	設定内容 (下線部はお買い上げ時の設定です。)
	3次元Y/C	● <u>入</u> : 受信映像の細かい模様のズレを抑える ● 切: 残像現象を軽減する
	ハイブリッドVBR (<i>©</i> 47ページ [VBR])	● アドバンス:解像度を自動で切り換え、ブロック状ノイズを軽減してVBR 方式で記録する HDD RAM● <u>ノーマル</u>:解像度を固定し、素材の解像度を落とさずVBR方式で記録する
映	スチルモード 一時停止時の画像の表示方法が選べます。 (で〒46ページ「フレーム/フィールド」)	● <u>オート</u> ● フィールド : 動きのある映像や "オート" 時にブレが生じるとき ● フレーム : "オート" 時に細かい絵柄などが見えにくいとき
像	シームレス再生 プレイリストのチャプターのつなぎ目を再生 する状態が選べます。	● <u>入</u> :なめらかに再生(早見再生の音声やチャプターの音声が異なる場合は働きません。また、位置がずれることがあります。) ● 切:精度良く再生(つなぎ目で画像が一瞬止まる場合があります。)
	外部入力NR テープからのダビング時に、ノイズを減らし て高画質で記録します。	● <u>自動</u> :テープからの入力かどうかを自動判別して映像処理を行う ● 入 :テープ以外も含む外部入力に対して常に映像処理を行いたいとき ● 切 :映像処理を行わず、入力信号のまま記録したいとき [[入]や[自動]で映像処理を行っているときは、3次元Y/C(で産)上記)は働きません。]
	早送り時の音声と1.3倍速再生	● <u>入</u>: 早送り 1 速時に音声が聞こえる● 切: 聞こえない [早見再生(<i>吹</i>音・22ページ) はできません。]こえるディスクがあります。
	音声のダイナミックレンジ圧縮 DVD-V 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	◆ 入:(ドルビーデジタルのみ働きます) ● 切
	二重放送音声記録 二重放送の音声を選びます。 ● DVD-Rに録画/ダビングする場合 ● LPCMで録画/ダビングする場合	● <u>主音声</u> ● 副音声 (ビデオからのダビングなど、外部入力からDVD-Rに録画する場合は、本機 では選べません。接続した機器側で選んでください。)
	デジタル出力	→[決定] を押して、さらに設定します。
	PCM ダウンサンプリング変換 サンプリング周波数 96 kHzまたは88.2 kHzで 収録された音声を48 kHzまたは44.1 kHzに変 換する(入)かしない(切)かを選べます。	 → 入:96 kHzまたは88.2 kHzに対応していない機器と接続するとき ● 切:96 kHzまたは88.2 kHzに対応した機器と接続するとき (176.4 kHz以上の信号や著作権保護処理がされているディスクの出力は、 設定にかかわりなく48 kHzまたは、44.1 kHzに変換されます。)
	Dolby Digital	● <u>Bitstream</u> :ドルビーデジタルロゴの 正しく設定しないと雑音が発生
音声	ドルビーデジタルの信号を、接続した機器側で 処理を行う"Bitstream"で出力するか、"PCM (2ch)"で出力するかを設定します。	ある機器に接続するとき し、耳を傷めたり、スピーカーを し、耳を傷めたり、スピーカーを 破損する恐れがあるほか、MD ない機器に接続するとき などに正しく録音できません。
	DTS DTSの信号を、接続した機器側で処理を行う"Bitstream"で出力するか、"PCM(2ch)"で出力するかを設定します。	● Bitstream: DTSデジタルサラウンドロゴ のある機器に接続するとき ● PCM ・DTSデジタルサラウンドロゴ のない機器に接続するとき SURROUND DTSデジタルサラウンドロゴ のない機器に接続するとき
	記録音声モードの設定(XP時) 録画モードがXP時に、記録する音声の種類が選べます。(XPでの録画時やダビング時に働きます。)	 ● <u>Dolby Digital</u> (です46ページ) ● LPCM (です47ページ) : 一画質は少し下がります。 — XP以外の録画モードでは、「Dolby Digital」になります。 一二重放送の音声は「二重放送音声記録」(です上記)であらかじめ選んでください。
	DV入力時の音声の設定 DV入力端子 (☞ 38ページ)から録音する 音声の種類を選べます。	 ● ステレオ1: DV録画時の音声(L1、R1)を録音するとき ● ステレオ2: 編集などであとから追加した音声(L2、R2:ナレーションなど)を録音するとき ● MIX:ステレオ1とステレオ2の音声を録音するとき [二重放送をDVD-Rに録画またはLPCMで録画する場合は、「二重放送音声記録」(『金子上記)で音声をあらかじめ選んでください。]
画	オンスクリーン表示(オート) 操作時の表示をテレビ画面に自動で表示します。	● <u>入</u> ● 切(表示しない)
画面設定	ブルーバック 受信信号が弱いときに画面背景を表示しないようにできます。	● 込 ● 切 (表示しない)
定	FLディマー 表示窓の明るさを調節します。「オート」にすると、 電源「切」時の消費電力が約0.7 Wになります。	● 常時 明● オート: 再生中は暗くなり、電源「切」時は全て消灯、ボタン操作時に一時的に明るくなります。
	接続するTV(©音準備編裏表紙)	◆4:3 インターレース(525I)◆16:9 インターレース(525I)◆16:9 プログレッシブ(525P)対応
接続	TVアスペクト DVD-Video (4:3)設定	● パン&スキャン: 左右の切れた映像(パン&スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生します。)● レターボックス: 上下に帯のある映像
-150	4:3テレビでの、16:9 映像の映し方を選べます。 DVD-RAM	● スルー: 録画された映像の縦横比● パン&スキャン: 左右の切れた映像● <u>レターボックス</u>: 上下に帯のある映像

用語解説

り サムネイル

複数の画像を一覧表示するために縮小された画像のことです。

● サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

Ø ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でもセリフなどを聞き取りやすくできます。

● ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声を2チャンネルに混合することです。5.1 チャンネルの DVDビデオをテレビ内蔵のスピーカーで再生するときなどは、ダウンミックスされた音声が出力されています。ダウンミックスが禁止されたディスクは、本機ではフロントの2チャンネルのみが再生されます。

● ドライブ

本機では、ハードディスク(HDD)、ディスク(DVD)、SD カード(SD)、PCカード(PC)のことです。データの読み 書きを行います。

DVDビデオの多くは、ワイドテレビ画面(画面の横縦比が16:9)を前提に制作されているため、横縦比が4:3のテレビ画面に映し出そうとすると、画面におさまらなくなります。4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

パン&スキャン:

映像の左右をカットして、画面全体に映し出します。

レターボックス:

画面の上下に黒い帯を入れて、 4:3の画面で16:9の映像を 再現します。



0

ファイナライズ

録音・録画されたCD-R、CD-RWやDVD-Rなどを再生対応機器で再生できるように処理すること。本機ではDVD-Rのファイナライズが可能です。

ファイナライズすると再生専用ディスクとなり、録画や編集ができなくなります。

■ フィルム素材/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素材があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

● フィルム素材

フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録されているもの(映画撮影のフィルムは24コマ/秒で記録されています。)

● ビデオ素材

映像情報が60フィールド/秒で記録されているもの

■ フォーマット


録画前のDVD-RAMなどを録画機器で録画できるように処理すること。初期化ともいいます。本機ではHDD、DVD-RAM、SDカード、PCカードのフォーマットができます。フォーマットすると、それまでに記録していた内容はすべて消去されます。

フォルダ

ハードディスクやメモリーカードなどで、データをまとめて 保管するための場所のことです。本機では、写真(JPEG、 TIFF)の保管場所を表します。

本機で表示されるフォルダ構造例


(表示されるフォルダ *:数字 X:半角文字



● フォルダ名やファイル名を本機以外で入力した場合は、正しく表示されなかったり、再生や編集ができなくなることがあります。

フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。フレーム フィールド フィールド





- フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でブレを生じることがありますが、画質は良くなります。
- フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し 粗くなりますが、ブレを生じません。

■ プログレッシブ/インターレース

従来の映像信号(NTSC)は525I(I:インターレース=飛び越し走査)といわれるのに対し、その525I信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525P(P:プログレッシブ=順次走査)といいます。プログレッシブではDVDソフト本来の高精細映像を再現できます。

プログレッシブ映像を楽しむには、対応テレビが必要です。

● プロテクト

記録した内容を誤って消してしまわないように、書き込みや 消去の禁止を設定することです。

Bitstream (ビットストリーム)

圧縮され、デジタル信号に置き換えられた信号です。AVアンプなどに搭載されたデコーダーにより、5.1 チャンネルなどのマルチチャンネル音声信号に戻されます。

O PRM (Content Protection for Recordable Media)

デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMに対応した機器とディスクでのみ録画できます。

D1/D2映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、本機はプログレッシブ映像出力(525P)にも対応しているため、525I信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

Dolby Digital (ドルビーデジタル)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ(2チャンネル)はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。本機で録画すると、通常はドルビーデジタル(2チャンネル)で記録されます。

DPOF (Digital Print Order Format)

デジタルカメラなどで撮影した静止画を、写真店や家庭用プリ ンタでプリントする枚数などの設定を標準化した規格です。

ディーティーエス DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されているマルチチャンネルシステムで す。チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効 果が得られます。

EPG (Electronic Program Guide)

テレビやパソコン、携帯電話の画面上に番組表を表示するシス テムのことです。テレビ電波やインターネットを利用してデー 夕を送信します。本機はテレビ電波を利用した方式に対応して おり、番組表を使って予約録画などができます。

🖪 HDD(ハードディスクドライブ)

パソコンなどで使われている大容量データ記憶装置の一つで す。表面に磁気体を塗った円盤(ディスク)を回転させ、磁気 ヘッドを近づけて大量のデータの読み書きを高速で行います。

lr システム

チューナーなどから予約録画などの信号を、録画機器のリモ コン受信部に送ることで、連動操作する機能です。当社製チ ューナーまたはチューナー内蔵テレビのIrシステムが、DVD レコーダーに対応している場合、Irシステムを使って本機を操 作できます。チューナーなどの説明書をご覧ください。

ジェイペグ ジョイント フォトグラフィック エキスパーツ グループ JPEG (Joint Photographic Experts Group)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。 デジタルカメラなどで保存形式としてJPEGを選ぶと、元 のデータ容量の1/10~1/100に圧縮されますが、圧縮率 の割に画質の低下が少ないのが特長です。

LPCM (リニアPCM)

CDなどで使われている、圧縮せずにデジタルに置き換えられた 音声信号です。本機では、XPモードで録画するときに選べます。

エムピースリー ェムベグ オーディオ レイヤー MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく情報量を10分の1程度に圧縮できる音声圧縮方式です。本機では、パソコンなどでCD-R やCD-RWに記録したMP3方式の音声を再生できます。

ピービーシー フレイバック コントロール PBC (Playback control)

ビデオCDを再生する方式のひとつで、表示されるメニュー画面 を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。(本機は、 バージョン2.0および1.1に対応しています。)

S S映像出力

映像信号をカラー(C)信号と輝度(Y)信号に分離してテ レビに伝えるため、より鮮明な画像を得られます。本機は自 動的にワイドテレビの画面設定を切り換えるS1/S2規格に対 応していますので、テレビのS映像入力端子の種類にあわせて、 信号が出力できます。

■S1映像信号

4:3に圧縮されたワイドソ フトを自動的に16:9のサ イズに戻して映します。 ディスク内の映像 画面の映像

S1の機能に加え、レターボック スのソフトを自動的にワイド画 面いっぱいに映し出します。 ディスク内の映像 画面の映像



■S2映像信号



TIFF (Tag Image File Format)

カラー静止画を圧縮、展開する規格の一つです。デジタルカメラ などでは、高画質の画像を記録するために多く用いられます。

ブイビーアール バ リ ァ ォ ル ビットレート VBR(Variable bitrate)

映像の情報量や複雑さに合わせて圧縮率を変化させる記録方式です。

お手入れ・ディスクやカードの取扱い

■録画/再生用レンズが汚れたとき

長期間使用すると、レンズにほこりなどが付着し、正常な 録画・再生ができなくなることがあります。

使用環境や回数にもよりますが、約1年に一度、

DVD-RAM/PDレンズクリーナー(© 8ページ)でほこ りなどの除去をおすすめします。使いかたは、レンズクリ ーナーの説明書をお読みください。

● クリーニング中に音がすることがありますが故障ではありません。

■本体が汚れたとき

柔らかい布でふいてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

ディスクやカードの取扱い

■持ちかた



■汚れたときや、つゆがついたときは

RAM DVD-R


● 必ず専用のDVD-RAM/PDディスククリーナー (©を8ペ -ジ)でふいてください。

使いかたは、ディスククリーナーの説明書をお読みください。

●布やCD用クリーナーなどは、絶対に使わないでください。

DVD-A DVD-V CD VCD

____ 水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。 推奨品: クリーニングクロス(© 8ページ)



■取扱い上のお願い

ディスク、カードの破損や、機器の故障の原因になりますの で、次のことを必ずお守りください。

- ディスクにシールやラベルを貼らない (ディスクにそりが発生したり、回転時のバランスがくず れて使用できないことがあります。)
- ●鉛筆やボールペンなどで書き込みをしない
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない
- ●傷つき防止用のプロテクターなどは使わない
- ●カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させない
- ●以下のディスクを使わない
 - シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているデ ィスク(レンタルディスクなど)
 - そっていたり、割れたりひびが入っているディスク
- ハート型など、特殊な形のディスク



- ●次のような場所に置かない
 - 直射日光の当たるところ
 - 湿気やほこりの多いところ
- 暖房器具の熱が直接当たるところ
- 静電気や電磁波が発生するところ

この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

主な仕様

待機時消費電力:約2.0 W*¹(電源「切」時) 〔約2.3 W(時刻表示点灯時)約0.7 W(時刻表示消灯時)〕

「ボリ と .ろ VV (内	刻表示点灯时,剂U.7 W(时刻表示消灯时)
電源	AC 100 V 50/60 Hz
消費電力	約34 W
外形寸法	430(幅)×291 (奥行)×79 (高さ)mm
質量	約4.5 kg
許容周囲温度	+5~40 ℃
許容相対湿度	10~80%RH (結露なきこと)
記録可能なディスク	 DVD-RAM: 4.7 GB / 9.4 GB、 2.8 GB 4.7 GB Ver.2.1/3X-SPEED DVD-RAM Revision 1.0 DVD-R: 4.7 GB、 1.4 GB for General Ver.2.0 4.7 GB for General Ver.2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0
記録方式	● DVD-RAM:DVDビデオレコーディング規格準拠 ● DVD-R: DVD ビデオ規格準拠
記録時間	最大8時間(4.7 GBディスク使用時) XP:約1時間、 SP:約2時間、 LP:約4時間、 EP:約8(6)時間 最大443時間(内蔵HDD使用時) XP:約55時間、 SP:約111時間、 LP:約222時間、 EP:約443(333)時間
再生可能な ディスク	● DVD-RAM ● DVD-R ● DVD-Audio ● DVD-Video ● CD-DA (音楽用CD) ● VCD (ビデオCD) ● CD-R/RW (MP3、CD-DA、VCDフォーマットのディスク)
ドライブ	高速対応ドライブ (DVD-R 4倍速、DVD-RAM 3倍速記録対応)
内蔵HDD容量	200 02
時計	クォーツ制御 24時間表示 デジタル表示
プログラム数	1カ月 32プログラム
停電保証期間	約5年
外部コントロール端子	別売ブロードバンドレシーバー用

■テレビジョン方式

<u> </u>	
映像方式	NTSC方式 525本 60フィールド
アンテナ 受信入力	VHF:1~12CH 75Ω UHF:13~62CH 75Ω CATV:C13~C63CH 75Ω

■DV入力

入力端子 4ピン(IEEE1394準拠):1系統

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

■音声方式

記録・再生 圧縮方式	Dolby Digital: 2 ch記録 リニアPCM (XPモードのみ切り換え可): 2 ch記録
アナログ入力	入力端子: 3系統、LINE 基準入力: 309 mVrms 入力レベルFS: 2 Vrms (1 kHz、0 dB、47 kΩ)
アナログ出力	出力端子: 2系統 [2 ch (ミックス音声)]、LINE 基準出力: 309 mVrms 出力レベルFS: 2 Vrms (1 kHz, 0 dB, 10 kΩ負荷)
デジタル出力	出力端子 : 1 系統、光コネクター (PCM、ドルビーデジタル、DTS対応)

■映像方式

記録圧縮方式	MPEG2 (Hybrid V	/BR)
映像入力	入力端子 入力レベル	:3系統 :1.0 Vp-p(75 Ω)
S映像入力	入力端子 Y入力レベル C入力レベル	: 3系統 : 1.0 Vp-p (75 Ω) : 0.286 Vp-p (75 Ω)
映像出力	出力端子 出力レベル	:2系統 :1.0 Vp-p(75 Ω)
S映像出力	出力端子 Y出力レベル C出力レベル	:2系統 :1.0 Vp-p(75 Ω) :0.286 Vp-p(75 Ω)
D1/D2映像 出力(525 P/ 525 I)	出力端子 Y出力レベル PB/CB出力レベル PR/CR出力レベル	: 1系統 : 1.0 Vp-p (75 Ω) : 0.7 Vp-p (75 Ω) : 0.7 Vp-p (75 Ω)

■カード機能 [静止画 (JPEG、TIFF)]

スロット	● SDメモリーカード ● PCカード (TYPE II、前面入力)
<u> </u>	●30人にリーカート、●FGカート(HFEⅡ、削風入力)
対応カード	● SDメモリーカード*2 ● マルチメディアカード ● PCカード(PCカードスタンダードに準拠したメモリーカード) ● PCカードアダプター (SDメモリーカード*2、マルチメディアカード、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、メモリースティック、xDピクチャーカード、マイクロドライブ) ● モバイルハードディスク
対応フォーマット	FAT12、FAT16
画像ファイル形式	● JPEGベースライン方式[DCF(Design rule for Camera File system)準拠]

TIFF (非圧縮RGB点順次)対応DPOF対応34×34~6144×4096サブサンプリング 4:2:2、4:2:0解凍時間*3約7秒(200万画素、JPEG)

※1 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力値を 示す。

※2 miniSD™カードを含む(miniSD™アダプター使用時)。

※3 解凍時間は使用環境(ファイル数・圧縮率など)によって多少長くなることがあります。

	アイスランド アイマラ	: 7383 : 6588	オランダ カザフ	: 7876	ジャワ スウェーデン	: 7487	ドイツ	: 6869 : 7865	ベンガル (バングラ)	: 6678
	アイルランド	: 7165	カシミール	: 7575 : 7583	スワェーテフ スロバキア	: 8386 : 8375	ナウル 日本語	: 7465	ペルシャ	: 7065
	アゼルバイジャン		カタロニア	: 6765	スロバキア スロベニア	: 8376	日本語 ネパール	. 7465 : 7869	パルシャ ポーランド	: 8076
	アッサム	: 6583	ガリチア	: 7176	スワヒリ	: 8387	ノルウェー	: 7879	ポルトガル	: 8084
	アファル	: 6565	韓国(朝鮮)語	: 7579	スンダ	: 8385	ハウサ	: 7265	マオリ	: 7773
	アフリカーンス	: 6570	カンナダ	: 7578	スペイン	: 6983	ハンガリー	: 7285	マケドニア	: 7775
	アプハジア	: 6566	カンボジア	: 7577	ズールー	: 9085	バシキール	: 6665	マライ(マレー)	: 7783
言	アムハラ	: 6577	キルギス	: 7589	セルビア	: 8382	バスク	: 6985	マラッタ	: 7782
	アラビア	: 6582	ギリシャ	: 6976	レルボクロアチア		パシュト	: 8083	マラヤーラム	: 7776
語	アルバニア	: 8381	クルド	: 7585	ソマリ	: 8379	パンジャブ	: 8065	マルタ	: 7784
番	アルメニア	: 7289	クロアチア	: 7282	タイ	: 8472	ヒンディー	: 7273	マダガスカル	: 7771
田	イタリア	: 7384	グアラニー	: 7178	タタール	: 8484	ビハール	: 6672	モルダビア	: 7779
号	イディッシュ	: 7473	グジャラト	: 7185	タミル	: 8465	ビルマ	: 7789	モンゴル	: 7778
~	インターリングア	: 7365	グリーンランド	: 7576	タガログ	: 8476	フィジー	: 7074	ヨルバ	: 8979
_	インドネシア	: 7378	グルジア	: 7565	タジク	: 8471	フィンランド	: 7073	ラオ	: 7679
	ウェールズ	: 6789	ケチュア	: 8185	チェコ	: 6783	フェロー	: 7079	ラテン	: 7665
覧	ウォロフ	: 8779	ゲール		中国語	: 9072	フランス	: 7082	ラトビア	
	ヴォラピュック	: 8679	(スコットランド)	: 7168	チベット	: 6679	フリジア	: 7089	(レット)	: 7686
	ウクライナ	: 8575	コーサ	: 8872	ティグリニア	: 8473	ブータン	: 6890	リトアニア	: 7684
	ウズベク	: 8590	コルシカ	: 6779	テルグ	: 8469	ブルガリア	: 6671	リンガラ	: 7678
	ウルドゥー	: 8582	サモア	: 8377	デンマーク	: 6865	ブルターニュ	: 6682	ルーマニア	: 8279
	英語	: 6978	サンスクリット	: 8365	トウイ	: 8487	ヘブライ	: 7387	レトロマンス	: 8277
	エストニア	: 6984	ショナ	: 8378	トルクメン	: 8475	ベトナム	: 8673	ロシア	: 8285
	エスペラント	: 6979	シンド	: 8368	トルコ	: 8482	ベロルシア			
	オーリヤ	: 7982	シンハラ	: 8373	トンガ	: 8479	(白ロシア)	: 6669		

Q&A(よくあるご質問)

	 Q(質問)	A(回答)	ページ
	ドルビーデジタルやDTSのマルチ チャンネル音声を楽しみたいが、ど のような機器が必要か	● マルチチャンネル音声は本機だけでは楽しめません。光デジタルケーブルで、デコーダー(ドルビーデジタルやDTS)搭載アンプなどを接続してください。 ● 本機ではDVDオーディオ再生が2チャンネルのため、DVDオーディオはマルチチャンネル音声では楽しめません。	準備編 フ
設置	<u></u> ヘッドホンやスピーカーを直接つなげるか	●本機には直接接続できません。アンプなどを通して接続してください。	準備編フ
	テレビにS端子、D端子とコンポーネント 端子があるが、どれに接続したらいいか	● コンポーネントやD端子は、DVDに記録されたままの状態で信号を 出力するため、S端子より、さらに忠実に色を再現します。	準備編5
接続	プログレッシブ映像を楽しむには どんなテレビが必要か	●当社製のD2、D3、D4のいずれかの入力端子のあるテレビであれば、 対応しています。テレビの説明書をご覧ください。	_
	地上デジタル/BS/CSチューナーを接続できるか	● 外部入力(L1 \sim L3)に接続できます。DV入力には接続できません。	準備編6
	別の地域でも使えるか	◆本機は日本国内専用で、東日本、西日本に関係なく使えます。海外では使用できません。	_
	海外で買ったDVDビデオやDVDオー ディオ、ビデオCDは再生できるか	●映像方式がNTSCであれば再生できます。●DVDビデオは、リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいなければ 再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。	6
ディ	リージョン番号がないDVDビデオは 再生できるか	●DVDビデオのリージョン番号はディスクが規格に適合していることも表します。リージョン番号がない場合は再生できません。	_
ディスク	DVD-RやDVD-RWは使えるか	● DVD-Rは使用できます。(ただし、ファイナライズしたDVD-Rは再生のみできます。) ● 高速記録対応のDVD-Rも使用できます。 ● DVD-RWは使用できません。	
	CD-RやCD-RWは使えるか	● CD-DA、MP3、ビデオCDのいずれかの規格で記録後、ファイナライズされた音楽用CD-R、CD-RWが再生できます。 ● 本機はCD-RやCD-RWには記録できません。	_
	ビデオやDVDから録画できるか	● 市販されているほとんどのDVDやビデオタイトルは、録画禁止処理がされています。その場合は録画できません。	_
	本機で録画したDVD-Rは 他の機器で再生できるか	●本機で録画したDVD-Rを本機で「ファイナライズ」すると、DVD-R再生対応 機器で再生できます(ただし、すべての機器で再生保証するものではあり ません)。また、記録状態によって再生できない場合があります。	43
録画	ディスクに高速でダビングできるか	●高速記録対応のディスクを使用すると、DVD-Rに最大32倍速、DVD-RAMに最大24倍速でダビングできます。	35
凹や録音	本機でデジタル信号を録音できるか	◆本機のデジタル音声端子は出力のみのため、デジタル信号では録音できません。 (DV入力で記録したデジタルビデオカメラなどの音声はデジタル録音されます。)	
	本機からデジタル信号のまま MDなどに録音できるか	● デジタル信号(PCM)で録音できます。DVDの音声を録音する場合、「デジタル出力」を以下のように設定してください。 "PCMダウンサンプリング変換": "入"、"Dolby Digital": "PCM"、"DTS": "PCM" (ただし、ディスクがデジタル信号での録音を許可していることと、録音側の機器がサンプリング周波数48 kHzに対応していることが必要です。) ● MP3信号は録音できません。	45 _
地上デジタル・CS・BS放送	地上デジタル・CS・BSの放送を 録画できるか	 ●地上デジタル・BS・CSのチューナーなどを本体の外部入力(L1~L3)に接続し、チャンネルでL1~L3を選ぶと録画できます。 ●有料放送は放送会社との受信契約が必要です。 ●デジタル放送には、著作権保護のため、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられます。このような映像を録画するには、HDDを使用するか「CPRM」対応のDVD-RAMが必要です。ディスクのジャケットなどで確認してください。また、録画したこれらの映像は複製できません。 ●デジタルハイビジョン画質での録画はできません。 ●「1回だけ録画可能」のデジタル放送は、DVD-Rには録画できません。 ●チューナーが予約待機できる場合、「外部入力自動録画」で録画できます。 ●チューナーのIrシステムがDVDレコーダーに対応している場合は、Irシステムを使って録画することができます。(接続した機器の説明書をご確認ください。) 	準備編6、 12 一 一 15 一
放送	BSアナログのハイビジョン放送は 録画できるか	● M-Nコンバーター内蔵の機器を本体の外部入力 (L1 \sim L3)に接続し、チャンネルでL1 \sim L3を選ぶと録画できます。 ただし、ハイビジョン画質では録画できません。	^{準備編6} 、 12

エラーメッセージ

テレビ画面	調べるところ・原因・対策	ページ
異常が発生しました 決定ボタンを押 してください	● [決定]を押すと、復旧動作を行います。復旧動作中(表示窓に"SELF CHECK"表示中)は操作できません。	
ディスクが入っていません	●ディスクが裏返しになっていませんか。	
(対応)カードが入っていません	●カードが入っていません。対応したカードを入れたのに表示された場合は、本体の電源を切り、カードを入れ直してください。●カードのフォーマットが異なっています。	7、 24 25
記録できないディスクが入っています	● DVD-RAM、DVD-R以外のディスクやファイナライズ後のDVD-Rが入っ	_
このディスクは規定のフォーマットがされていません	ています。 ● フォーマットされていないDVD-RAMが入っています。	42
(ディスクなどが)いっぱいで記録できません	● 不要な番組(タイトル)や写真を消去してください。	22, 25, 29,
番組数がいっぱいで記録できません	(DVD-Rは番組を消去しても残量は増えません。)	32、42
ダビング先の容量が足りません	●新しいディスクやカードを使ってください。	_
録画を正常に終了できませんでした	● 録画禁止の番組のため、録画できません。 ● ディスクの残量がなくなっていませんか。	
ディスクへの書き込みができません	. ● ディスクに傷や汚れがありませんか。	47
ディスクを確認してください	●マイクロドライブやモバイルハードディスクは、本機でフォーマットでき	_
フォーマットできません	ません。	
ディスクを交換してください	● ディスクに異常が発生した恐れがあります。 [▲]を押して、ディスクを取り出してください(電源が切れます)。ディスクに傷や汚れがないか確認してください。	47
ホスト局が設定されていません	● チャンネルと番組表設定を設定してください。	準備編名
番組データは未取得です	● ファンバルと田旭公政をできなたして (7000)	华湘州〇
この放送局の番組データは取得でき ません	●「Gガイド地域」の設定に対応していない放送局ではありませんか。 ●放送局名が正しく設定されているか、「マニュアルチャンネル設定」で確認 してください。	準備編 1 2 準備編 1 4
\bigcirc	● ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。	_
再生できません	●非対応のディスク(映像方式が異なるディスクなど)が入っています。	
本機では再生できません	● 非対応の画像を再生しようとしました。 ● 本体の電源を切り、カードを入れ直してください。	_ 24
フォルダがありません	●本機で対応したフォルダがありません。	46

本体表示窓	調べるところ・原因・対策	ページ
NO READ	● ディスクに汚れや傷が付いているため、録画や再生、編集できません。 ● DVD-RAM/PDレンズクリーナーでの作業が終了しましたので [▲]を押して取り出してください。	47 -
SELF CHECK	● 停電または、動作中に電源コードが抜けたため、復旧動作中です。表示が消えれば使えます。	
UNSUPPORT	●本機で録画や再生できないディスクが入っています。	6
HARD ERR	● 電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	
HDD SLP	● HDDの寿命を延ばすため、休止状態になりました。[HDD]を押すとHDDが起動します。	9
PROG FULL	● すでに32件の予約がされています。不要な予約を消してください。	19
U12 REMOTE(数字)* *(数字)は1~3のいずれかを表示	●本体とリモコンのリモコンモードが違っています。	11
U14	●本体の内部温度が上昇しています。 安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。 できるだけ風通しのよいところに設置し、冷却ファンの周りを空けてください。	_
U99	●本体が正常に動作しません。本体の[電源](Ů/I) を押し、電源を入/切してください。	_

故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。 それでも直らないときや、症状が載っていないときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

次のような場合は、故障ではありません

- 周期的なディスクの回転音がする
- ●気象条件が悪いため、受信映像が乱れる
- ●早送り/早戻しすると映像が乱れる
- ●BS/CS放送の一時的な休止による受信障害
- ●HDD休止時に音がする 休止中の反応が遅い

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
電	電源が入らない	●電源プラグがコンセントから外れていませんか。 ●外部入力自動録画の待機中ではありませんか("EXT Link"点灯)。 [外部入力自動録画]を押して解除してください("EXT Link"消灯)。	15
源	電源が自動的に切れる	●節電機能(「自動電源〔切〕」)が設定されていませんか。●安全装置が働いています。本体の[電源](Ů/I)を押し、電源を入れてください。	44
	表示が暗い	●「FLディマー」で明るさを変えてください。	45
	「0:00」が点滅している	●時刻を合わせてください。	11
表	録画や再生時の時間表示が実際より も少なく表示される	●録画や再生時の時間表示は、映像信号を基準に1秒を0.999秒(29.97フレーム)としており、実際の録画時間より若干短くなりますが、実際の録画には影響ありません。(例)1時間番組の時間表示は約59分56秒となります。	
示	残量が使用した量に比べて少なくなったり多くなったりする MP3の再生時間が実際と違う	 ●残量表示は実際より増減することがあります。 ●DVD-Rは番組を消去しても残量は増えません。 ●DVD-Rに録画や編集を200回以上繰り返すと残量が減ります。 ●早送り/早戻し中は、時間表示が正しく表示されないことがあります。 	
	接続後、テレビの映りが悪くなった	◆ 分配器を使っていませんか。市販のブースターで改善できることがあります。	
	画面メッセージが出ない	● 「オンスクリーン表示 〔オート〕」が「入」になっていますか。	45
	ブルーバック(青い画面)にならない	●「ブルーバック」が「入」になっていますか。	45
	予約録画中の映像が映らない	● 予約録画は電源の入切にかかわらず実行されます。予約録画の内容を確認するには、電源を「入」にしてください。	_
	地上デジタルやCS、BS放送が映らない 有料番組やハイビジョン放送が見られない	●接続を確認してください。WOWOWなどは、各放送局と契約が必要です。 ●本機ではハイビジョン放送は見られません。	準備編6
	ハウリング(ピー)音が出る	● モニター出力付きテレビに接続してディスクを再生するときは、本機の入力をモニター出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	_
テレビ画面	 横:縦比4:3の画像が左右に伸びる 画面サイズがおかしい 	●テレビの画面モードなどを使って調節してください。 調節できないときは「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。 ●「接続するTV」「ワイドモード」「DVD-Video」「DVD-RAM」の設定を確認してください。	26 44、45
	再生時の映像に残像が多い	●「映像」メニューで「3次元NR」「インテグレイティッドDNR」を0にするか、「MPEG-DNR」を「切」にしてください。	26
や映像	プログレッシブ出力でDVDビデオ を再生時に、映像の一部が瞬間的に 二重にぶれて見える	●映像そのものの編集方法や、素材の状態に起因する症状ですが、インターレース出力では問題なく再生できます。「映像」メニューで「プログレッシブ」を「切」にしてください。	26
1-31	画質調整が働かない	●映像によっては働かないことがあります。	
	 映像が出ない 映像が乱れる 	 ●接続やテレビ側の入力切り換えを確認してください。 ●プログレッシブに対応していないテレビに接続していませんか。 本体の[■](停止)と[タイムワープ]を同時に5秒以上押してください。 ●ハイビジョン方式の端子に接続していませんか。音声が乱れたり、映らないことがあります。 	準備編4~7 —— ——
	テレビの入力チャンネルが 勝手に切り換わる	●テレビの入力を「ビデオ 1」以外にした状態で、リモコンの [▶](再生)や [プログラムナビ]を押したとき、テレビの入力が「ビデオ 1」に切り換わるこ とがあります。 リモコンの[テレビ電源]を押しながら [▶](再生)を押してください。	_
	音が出ない 音が小さい、おかしい 聞きたい音声が出ない	 ●接続・「デジタル出力」の設定を確認してください。アンプに接続している場合は、入力切り換えも確認してください。 ●音声選択が間違っていませんか。[音声]で正しい音声を選んでください。 ●以下の場合は「サラウンド」を切ってください。 ーカラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクの場合ー二重放送の番組を再生する場合 	準編4~7、 45 22 26
音声		● ディスク側で音声の出力方法を制限されていませんか。表示窓に "D.MIX" が表示されない3チャンネル以上のディスクは、本機ではフロントの2チャンネルのみが再生されます。ディスクのジャケットなどを確認してください。 DVD-A	_
,	音声が切り換えられない	●以下の場合は音声の切り換えができません。 - 「DVD」を選択中、ディスクトレイにDVD-Rが入っている場合 - 録画モードがXPで、「記録音声モードの設定〔XP時〕」がLPCMの場合 - 「DVD-R高速モード用録画」が「入」の場合 ● 光デジタルケーブルでアンプと接続していませんか。「Dolby Digital」が	45、
		「Bitstream」のときは切り換えできません。「PCM」に設定するか音声コードで接続してください。 ● ディスク制作者の意図により音声が切り換えられないディスクもあります。	準備編フ

故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
		● テレビのメーカー番号が異なっていませんか。● 本体とリモコンのリモコンモードが異なっていませんか。	準備編裏表紙 1 1
	テレビが操作できない リモコンが働かない	この数字のボタンと〔決定〕を同時に 2秒以上押したままにしてください。	
ボ		●電池が入っていますか。電池が切れていませんか。●リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)がありませんか。●受光部に、日光などの強い光が直接当たっていませんか。	準備編2 — —
ボタン操作	操作できない	 ●[HDD]や[DVD]などを間違って選んでいませんか。 ●ディスクによっては一部操作ができません。 ● "U14"点灯時は本体内部温度が高くなっています。"U14"が消えるまで待ってください。 ● 安全装置が働いている場合があります。本体の[電源] (♥/I) を押し、電源を入/切してください。切れない場合は約10秒押したままにするか、電源プラグを抜き、約1分後に入れてください。 	12, 13, 20, 24
	HDDの起動が遅い	●HDDが休止状態になっていました(表示窓に"HDD SLP"と表示)。	9
	ディスクが取り出せない	●本機の故障が考えられます。電源「切」状態で、本体の[■](停止)と[チャンネル ^]を同時に約5秒間押したままにするとディスクトレイが開きます。 ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	
	録画できない	 ディスクが入っていますか。録画できないディスクが入っていませんか。 フォーマットされていないDVD-RAMが入っていませんか。 ディスクやカートリッジが書き込み禁止(プロテクト)になっていませんか。 録画制限のある番組を録画しようとしていませんか。 残量がない場合や、番組(タイトル)数が最大数になっている場合は録画できません。不要な番組(タイトル)を消去してください。 ファイナライズしたDVD-Rに録画しようとしていませんか。 	6 42 27 - 22,29, 42 -
^=	又 如色而	 ディスクの出し入れや電源の入切を50回以上繰り返したDVD-Rは録画や編集できなくなることがあります。 本機で録画したDVD-Rは他の当社製DVDレコーダーで追記できない場合があります。 予約内容が間違っていませんか。予約録画の時間帯が重なっていませんか。 	- 19
録画	予約録画できない	● "Θ" が消灯していませんか。[Θ] (タイマー切/入) を押してください ("Θ" 点灯)。● 時刻が合っていますか。	16, 18
画や予約	[■](停止)を押しても、予約録画 や外部入力自動録画が停止しない	● 予約録画のときは [②] (タイマー切/入) を押してください ("②" 消灯)。 ● 外部入力自動録画のときは[外部入力自動録画]を押してください ("EXT Link" 消灯)。	16, 18 15
約	終了後も予約内容が消えない 外部入力自動録画できない	●毎日・毎週予約では予約内容が残ります。 ●チューナーなどが、本機の外部入力1(L1)に接続されていますか。	18 ^{準備編6}
、ダビング	録画した番組(タイトル)が消えた	● デューケーなどが、本機の外部人が「(ET)に接続されているすが。 ● 録画や編集中に、停電や電源コードが抜けるなどで電源が切れませんでしたか。 番組が消えたり、ディスクが使えなくなることがあります。フォーマットする (42
グ	DVD-Rに高速モードでダビングできない	●録画時に「DVD-R高速モード用録画」を「入」に設定しましたか。	44
	高速モードでのダビングに時間が かかる	 ● 高速記録に対応していないディスクではありませんか。高速記録対応ディスクであっても、ディスクの状態によっては最高速にならないことがあります。 ● 番組(タイトル)数が多い場合は時間がかかります。 ● 6時間以上の番組(タイトル)は、EP(8H)モードのない他の当社製DVDレコーダーでは、DVD-Rに高速モードでダビングできません。 	- - -
	DVD-Rでディスクの回転音が大 きい	● DVD-Rへの録画時や高速モードでのダビング時は通常のディスク回転音より 音が大きい場合があります。	_
	DV入力自動録画ができない	● 録画できない場合や中断する場合は、接続と接続機器の設定などを確かめてください。 ● DV 機器からの映像がテレビ画面に表示されない場合は、録画できません。 ● テープ上でタイムコードが連続していない場合、正しく録画できない場合があります。	38 -
番組表(EPG)	番組表が表示されない、または 8日分表示されない	 機器によっては、DV入力自動録画がうまく働かないことがあります。 「番組表設定」を確認してください。 番組表データは1日に数回送信されます。お買い上げ直後や、データ送信時間に本機を使用していた場合は、番組表データが受信されていません。→電源「切」状態でしばらくお待ちください。(1日程度かかる場合があります。お買い上げ時の受信時刻設定は「番組表データ送信時刻」をご覧ください。) 時刻が合っていますか。 電源「入」時や外部入力自動録画の待機中には、番組表データは受信できません。 ホスト局の電波が弱い場合や、強度のゴーストを含んでいる場合は、番組表データを取得できないことがあります。ブースターを使用することで改善できる場合もありますので、販売店にご相談ください。 	11 - -
G)	番組表に表示されない放送局がある	● 「放送局名」が正しく設定されていますか。 ● 「Gガイド地域」で設定した地域に登録されていない放送局は、映像が受信できる場合でも、番組表に放送内容は表示されません。	準備編 1 4 準備編 1 2
	番組表に"記"が表示されない 録画した番組とタイトル名が合っていない	●番組の一部のみを予約した場合は表示されません。●予約設定後に番組内容が変更されても、予約時のタイトル名で録画されます。	+-
		▼ J. M.JDX.在区に出版に3日72 文文で11でし、 J. M.JDTV/フィーフレロで歌曲で11より。	

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	再生できない、すぐ停止する	 ディスクの裏表が逆になっていませんか。 本機で使えないディスク、未記録のDVD-RAM、DVD-Rが入っていませんか。 他の当社製DVDレコーダーでDVD-RAMに録画した「1回だけ録画可能」の番組は、本機のHDDへダビングできる場合がありますが、著作権保護のため再生できません。 DVD-RAMにEP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM再生対応のDVDプレーヤーで再生できないことがあります。この場合は、EP(6H)モードで録画してください。 	20 6 - 44
	映像や音声が一瞬止まる	● プレイリストのチャプターのつなぎ目を再生すると起きます。 ● 高速モードでダビングしたファイナライズ後のDVD-Rでは、部分消去をした 部分やチャプターのつなぎ目で起きることがあります。	_
	DVDビデオを再生できない	● 視聴制限が設定されていませんか。	44
再	音声や字幕の言語が 切り換わらない	●複数の言語が収録されていますか。●画面設定では切り換わらないディスクがあります。ディスクのメニューを使ってください。	
生	字幕が出ない	●ディスクに字幕が収録され、「字幕情報」が「入」になっていますか。	26
	アングルが切り換わらない	●ディスクに複数のアングルが収録されていますか。	_
	視聴制限の暗証番号を忘れた 視聴制限を解除したい	● 視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。[DVD]を押し[▲]を押して、トレイが開いている状態で、本体の[◄◄/◄◄]と[▶▶/▶▶]を同時に5秒以上押してください。	
	早見再生ができない	●「早送り時の音声と1.3倍速再生」が「切」になっていませんか。 ●音声がドルビーデジタル以外の場合は働きません。 ●録画モードがXPかFRでの録画中はできません。 RAM	45 - -
	自動CM早送りができない	●録画内容により、正しく働かないことがあります。 ●早見再生中は働きません。	
	続き再生メモリー機能が働かない	●表示窓の"再生"が点滅していないときは、働きません。 ●記憶した位置は、電源を切ったりディスクトレイを開けると解除されます。プレイリストの場合は、番組(タイトル)やプレイリストを編集したときも解除されます。	
	フォーマットできない	● ディスクが汚れていませんか。専用クリーナーできれいにふいてください。● 本機で使えないディスクを使っていませんか。	47 6
編	チャプターが作成できない 部分消去のイン点、アウト点が設 定できない	●作成したチャプター情報は、電源を切るときまたはディスクを取り出すときなどにディスクに書き込まれるため、停電などが発生すると記録されません。●静止画部分ではできません。●イン点とアウト点の間が短い場合や、イン点がアウト点の後ろにあると設定できません。	_ _ _
集	チャプターが消去できない	● チャプターの範囲が小さくて消去できない場合は、「チャプター結合」でチャプター範囲を大きくすると消去できます。	29
	番組(タイトル)を消しても残量が増えない	● DVD-Rに録画している場合は、消去しても残量は増えません。	_
	プレイリストが作成できない	●番組(タイトル)が静止画を含む場合は、プレイリストの編集元としてすべてのチャプターを一度に選ぶことはできません。個々のチャプターは選べます。	
	プログラムナビ画面を表示できない	● 録画中やダビング中、外部入力自動録画の待機中はできません。	_
	編集やフォーマットができない	● カードのプロテクトを解除してください。(カードによっては、プロテクトを設定 していても、画面に「書き込み禁止設定 オフ」と表示される場合があります。)	27
写真	カードの内容が読めない	◆本機で対応していないフォーマットのカードを入れていませんか(カードの内容が壊れている場合もあります)。他の機器ではFAT12またはFAT16で、または本機でフォーマットしてください。◆本機で対応していないフォルダ階層や拡張子になっていませんか。◆本機の電源を入れ直してください。	25 42 46 –
	複製(ダビング)や消去、 プロテクトに時間がかかる	● ファイル数やフォルダ数が多い場合、数時間かかることがあります。● 複製(ダビング)や消去を繰り返していると、時間がかかる場合があります。 カードやディスクをフォーマットしてください。	- 42
	PCカードが取り出せない	●必ず、PCカードを奥まで差し込んでから取り出してください。	24

著作権など

- ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、 レンタルすることは法律により禁じられて います。
- この製品は、著作権保護技術を採用してお り、米国と日本の特許技術と知的財産権に よって保護されています。
 - この著作権保護技術の使用には、マクロビ ジョン社の許可が必要です。また、その使 用はマクロビジョン社の特別な許可がない 限り、家庭での使用とその他一部のペイパ -ビューでの使用に制限されます。この製 品を分解したり、改造することも禁じられ ています。
- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、 米Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。 Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて 生産しております。
- 米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、Gガイドが供給する 放送番組内容および番組スケジュール情報の 精度に関しては、いかなる責任も負いません。 また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損 害、損失に対しても責任を負いません。
- 電子番組表の表示機能にGガイドシステムを採用 していますが、当社がGガイドシステムの電子番 組表サービスを保証するものではありません。
- 天災、システム障害、放送局側の都合による 変更などの事由により、電子番組表サービス が使用できない場合があります。当社は電子 番組表サービスの使用に関わるいかなる損 害、損失に対しても責任を負いません。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」 はDTS社の商標です。
- MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、 Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。

- SDロゴは商標です。
- Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by ARIS/SOLANA/4C.
- 本機がテレビ画面に表示する平成丸ゴシッ
- この取扱説明書に記載されている各種名 称、会社名、商品名などは各社の登録商標 または商標です。
- あなたが録画・録音したものは、個人とし て楽しむなどのほかは、著作権法上、権利 者に無断で使用できません。
 - なお、この商品の価格には、著作権法の定 めにより、私的録画補償金が含まれており ます。
 - お問い合わせ先:
 - (社) 私的録画補償金管理協会
 - ☎ 03-3560-3107(代)

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店などの営業用としての長時間使用など)により故障した場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただくことがあります。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVDビデオレコーダーの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■修理を依頼されるとき

51~53ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。 下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

田張料は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容									
製	品	名	DVDビデオレコーダー	お買い上げ日	年	1 日			
品	番 DMR-E95H 故障		故障の状況	できるだり	ナ具体的に				

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **2 0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 30- 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人〉海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

保証とアフターサービス

ナショナル/パナソニック

ナビダイヤル **2** 0570-087-087 (全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

地 区 地 近 <u>×</u> 滋賀 守山市勝部6丁目2-1 札幌 札幌市厚別区厚別南 帯広 帯広市西19条南1丁目 奈良 大和郡山市筒井町 2丁目17-7 7-11 800番地 **25** (077)582-5021 **23** (011)894-1251 **2** (0155)33-8477 **25** (0743)59-2770 京都 京都市伏見区竹田中川原町 旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗589番地241 和歌山 和歌山市中島499-1 71-4左1号 (函館流通卸センター内) **25** (075)672-9636 **25** (073)475-2984 **23** (0166)31-6151 **25** (0138)48-6631 兵庫 神戸市中央区琴/緒町 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 3TF2-6 **3** (06)6359-6225 **25** (078)272-6645 北 地 X 宮城 仙台市宮城野区扇町 青森市第二問屋町 青森 申 地 <u>×</u> 3-7-10 7-4-18 岡山 岡山県都窪郡早島町 **鳥取** 鳥取市安長295-1 **2** (017)739-9712 **25** (022)387-1117 矢尾807 **25** (0857)26-9695 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター **25** (086)292-1162 米子 米子市米原4丁目2-33 1-2 3丁目12-2 広島 広島市西区南観音8丁目 **25** (018)826-1600 **23** (023)641-8100 **2** (0859)34-2129 13-20 松江 松江市平成町182番地14 岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達郡本宮町 **25** (082)295-5011 字南/内65 **25** (019)639-5120 **25** (0852)23-1128 山□ 山口市鋳銭司 **25** (0243)34-1301 出雲 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23 **25** (0853)21-3133 **25** (083)986-4050 都 地 × **浜田** 浜田市下府町327-93 **25** (0855)22-6629 栃木 宇都宮市御幸町194-20 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 **25** (028)689-2555 **25** (03)5477-9780 几 地 メ 群馬 高崎市大沢町229-1 **山梨** 甲府市宝1丁目4-13 **25** (027)352-1109 **香川** 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島331-1 **25** (055)222-5171 **25** (087)868-9477 **25** (088)866-3142 **茨城** つくば市花畑2丁目8-1 神奈川 横浜市港南区日野5丁目 徳島 徳島県板野郡北島町 **25** (029)864-8756 愛媛 松山市土居田町750-2 3-16 鯛浜字かや108 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 **25** (089)971-2144 **25** (045)847-9720 **25** (088)698-1125 **25** (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目8-14 千葉 千葉市中央区星久喜町172 **25** (025)286-0171 **25** (043)208-6034

	中	部	地	区
石川	石川県石川郡野々 稲荷3丁目80		名古屋	8-10
	25 (076)294-2	2683		25 (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 (076)432-8		岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目 (0776)54- 5		岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
長野	松本市大字笹賀76 (0263)86-5		高山	☎ (058)323-6010 高山市花岡町3丁目82
静岡	静岡市西島765 公 (054)287- 9	9000	三重	☎ (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3

<u> </u>	<i>7</i> 11	地	丛
		熊本	
B (092)593-	9036		23 (096)367-6067
		天草	本渡市港町18-11
			25 (0969)22-3125
B (0952)26-9	9151	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
長崎市東町1949	9-1	رس دوس	5-33
B (095)830-	1658		25 (099)250-5657
大分市萩原4丁目	8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
B (097)556-:	3815		25 (0997)53-5101
宮崎市本郷北方字	草葉		
2099-2			
B (0985)63-	1213		
	5 (092)593-1 生質市鍋島町大字 人戸字上深町304 5 (0952)26-1 長崎市東町1945 5 (095)830-1 大分市萩原4丁目 6 (097)556-1 宮崎市本郷北方字	等日市春日公園3丁目48 13 (092)593-9036 左賀市鍋島町大字 人戸字上深町3044 13 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 15 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 15 (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2 15 (0985)63-1213	第日市春日公園3丁目48 第 (092)593-9036 注賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 第 (0952)26-9151 長崎市東町1949-1 第 (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35 第 (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉 2099-2

沖 地 × **沖縄** 浦添市城間4丁目23-11 **25** (098)877-1207

25 (059)255-1380

さくいん

6	お手入れ47 音声
Ð	切り換え
3	高速 (ダビング)
	チャプター28 番組 (タイトル)20 プレイリスト31 30秒スキップ22
	残量に合わせて録画する (ぴったり録画)
	自動更新録画 (オートリニューアル)18 自動CM早送り26、35 写真20、24、32、40 終了時刻を指定して録画する14 消去
	写真25、32 チャプター29 番組 (タイトル)22、29、42 プレイリスト31 プレイリストのチャプター31
	仕様
æ	操作状態の確認 (情報表示)23、25 タイムワープ

	地上アンタル放达			
	チャプター		22,	28
	チャンネル設定		8,	14
	チャンネルの微調整			14
	ディスクの再生方法			
	(画面設定)			.26
	テレビを本機のリモコンで操作	する	裏	表紙
	早送り/早戻し (サーチ))		.21
	早見再生			.22
	番組表 (テレビ番組ガイ	(ド)		
	検索 (ジャンル、キー		ド)	.17
	設定			
	緑画予約			.16
	ファイナライズ		13.	46
	フォーマット			
	カード			
	HDD、DVD-RAM			
	プレイリストプレイリストのチャプ	ター		.31
	プログラムナビ			
	プログレッシブ		_ ((46
	設定	26.	裏	表紙.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	プロテクト (書き込み勢	*:I上)		46
	カード	\/		27
	カートリッジ			
	写真			
	ディスク			
	番組 (タイトル)			
	フォルダ			
	別売品			
	編集			J
	写真			32
	チャプター			
	番組 (タイトル)			
	プレイリスト			
	プレイリストのチャフ			
A				
<u>ت</u>	文字入力 キーワード(番組表)			17
	タイトル名16	 3	 I A	29
	ノ I I /レユ l (∪ \	ı O、	

	ディスク名	.27
	フォルダ名(写真)	.32
	プレイリスト名	31
P	田 五 紀 当	16
	用語解説 予約の確認・変更・取消し	10
0	アがい唯認・変史・取用し	.19
6	リージョン番号	b
	リピート再生	.26
	リモコンモード	.11
	リリーフ (代替) 録画	.19
	録画する	.12
	録画中に再生する	.15
	追っかけ再生/同時録画再生/	
	タイムワープ	
	録画の予約16、	18
	録画モード (画質と録画時間)	13
(ワンタッチダビング	35
	BS放送8、3、	
B	CPRM8、	
G		
	CS放送3、	
	DPOF32、	4/
	DV入力自動録画	.39
	DVD-R高速モード用録画	.44
	DVD-RをDVDプレーヤーで再生する	
	DVD-RAM/DVD-R	6
	EP時の記録時間 [EP(6H)/EP(8H)]	.44
B	EPG16、 FR (フレキシブルレコーディング)	.13
Ŏ	i-LINKケーブル38、	3
•	Irシステム47、	
	JPEG25、	
	LPCM45	
X		
W	MP323、	4/
	PBC付ビデオCD	.4/
	PCカード	[
8	SDカード	7
	TIFF25、	47
_		

ゴ /フ クタ

本機の使用中、何らかの不具合により、正常に録画・編集ができなかった場合の 内容の補償、録画・編集した内容(データ)の損失、および直接・間接の損害に 対して、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

この取扱説明書はエコマーク認定の 再生紙を使用しています。



この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。

長年ご使用のDVDビデオレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 映像や音声が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故の防止 のために、必ず販売店に点検をご 相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月	日	昭 丰	r⊨ 4⁄				
品 番	DMR-E95H		販 売	占 石	23 ()	_	

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号